取 扱 説 明 書 設置・施工説明書 LPガス消費者用・設置工事者用



MIN-150SA/300SA/500SB

- ◆ このたびは、消費型蒸発器「ミニマム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ◆ 本書では「ミニマム」を正しく設置するための方法、および安全にご使用していただくため、その取扱い方法について説明しています。

設置工事をされる方は、工事をされる前に必ずお読みいただき、内容を充分に理解してから行ってください。

また、ご使用の前に必ずお読みいただき、内容を十分理解してからご使用ください。

◆ この説明書は、読まれたあとは維持管理責任者が大切に保管してください。

カグラベーパーテック株式会社

▲ 警告

ご使用前に、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方は、重大な事故につながる危険があります。



目 次

1. 特に注意して頂きたいこと	1
1-1 警告ラベルの貼付場所	1
1-2 設置場所選定上の注意	
1-3 LPガスの供給を維持するために	2
1-4 使用上の注意事項	3
1)火気は厳禁です	3
2)バルブ操作の注意事項	3
3)ミニマムを長くご使用頂くために	
4) 混合ブタンガスの使用について	
5)LPガスに含まれる水分の影響について	4
2. 製品概要	5
2-1 標準仕様	5
2-2 主要構成部品の名称と機能	6
2-3 作動原理	
2-4 ミニマム外形寸法図	8
3. ミニマムの設置	10
3-1 ミニマムの設置場所	
3-2 基礎工事	11
3-3 据付方法	12
4. LPガス配管工事	13
4-1 配管施工	
1) 使用材料	13
2) 施 工	
4-2 液入口、ガス出口配管への接続	14
4-3 ピュアフローの取付方法 (MIN-150/300SAのみ)	
4-4 圧力調整器外形寸法図	16
5. スチーム配管工事	17
5-1 供給スチーム仕様	17
5-2 スチームユニットについて	
1) スチームユニットフローシート	
2) スチームユニット詳細図	
5-3 スチームユニットのミニマムへの接続	21
5-4 スチーム配管施工上の留意点	
5-5 スチームの供給開始	
5-6 温度調整弁の温度設定	
	23

7-1 ミニマム上部カバー上蓋の取り外し 24 7-2 絡木 24 7-3 試達版 26 1) バルブの開助状況の確認 26 2) スチームの供給 26 3) I.Pガスの供給 26 4) サーモバルブのリテン方法 27 5) 気化圧力の調整の方法 27 6) 供給ガス圧力調整の方法 27 7-4 通常の運転について 28 1) I.Pガスの供給開始 28 1) I.Pガスの供給開始 28 2) I.Pガスの供給開始 28 2) I.Pガスの供給停止 28 8. 保守 30 8-1 目常点検 30 8-1 がいる検察を 30 8-1 は関心を 30 8-1 は対しの除法 32 8-3 ドレンの除法 32 8-4 圧力計の点検 交換 33 8-5 故障とその処置 33 1) ガスが付ない 35 4) 熱媒(温水) 温度が見常(20℃以上)に上昇する 35 3) 熱媒(温水) 温度が見常(20℃以上)に上昇する 35 6) 近火保給時に 2次に対力が (21Fリカが 0.19MPa 上り高い 36 6) ガス供給時に 37年の対力が設定値より低い 36 6) ガス供給時に 37年の対力が設定値より信い 36 8) ニ次圧力計 (供給ガス圧力)が設定値より信い 36 9) 三次圧が計では必ずなには検 38 ○ 女性がおけてからよがた点検 38 ○ 女性がおけてからよがた点検 38 ○ 女性がおけてからている点検 38 ○ 女性がおけている点検 38 ○ 女性がおけていて 37 9. 維持管理について 38 9-1 定期点検 38 ○ 生性があれずよの水質管理 39 1) 熱媒値水がよっすめにている点検 38 ○ 女性がおけている点検 38 ○ 女性がおおすずめにている点検 38 ○ 女性がおおすずめにている点検 38 ○ 女性がおおすずめにないたら検 38 9-2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 1) 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 1) 熱媒(温水)を入替える前に 40	7. 運		24
7-2 絵水. 24 7-3 試運転 26 1) バルブの間間状況の確認 26 2) スチームの供給 26 3) LPガスの供給 26 4) サーモバルブのリセッカ技 27 5) 気化圧力の調整方法 27 6) 供給がス圧力調整方法 27 7-4 通常の運転について 28 11 LPガスの供給開始 28 29 LPガスの供給停止 28 21 LPガスの供給停止 28 21 LPガスの供給停止 28 21 LPガスの供給停止 28 21 LPガスの供給停止 28 28 1 FT の機能停止 38 7-5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8-1 日常点検 30 8-2 水の補給方法 32 8-3 ドレンの除去 32 8-3 ドレンの除去 32 8-4 圧力計の点検 交換 33 8-5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 34 12 サーモバルブが運断する 35 3) 熱族(温水)温度が具身(空の大し)に上昇する 35 3) 熱族(温水)温度が異常(空の大し)に上昇する 35 3) 無族(温水)温度が異常(空の大し)に上昇する 35 3) 温水槽小の水の域が高等に早い 36 6) ガス甲焼噌にごた圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 7) ガス保絵時にごた圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 7) ガス保絵時にごた圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給がス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給が大圧力)が設定値より高い 36 8) 三次圧力計(供給が大圧力)が設定値より高い 36 8) 三次圧力計(根給が大圧力)が設定値より高い 36 7) が保険時にごたに力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(根給が大圧力)が設定値より高い 36 9) 三次圧力計(根給が対な圧力)が設定値より高い 36 9) コ 大田が計では必られた点検 38 今 禁むがおすすかしている点検 38 9・1 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・1 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・1 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・1 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・2 熱族(温水)が水管壁 38 9・3 熱族(温水)が水管壁 40 10. 万一のときは 40	7-1	ミニマム上部カバー上蓋の取り外し	24
1) バルブの開閉状況の確認 26 2) ステームの供給 26 3) LPガスの供給 26 4) サーモバルブのリセット方法 27 5) 気化圧力の関整方法 27 6) 供給ガス圧力調整の方法 27 7 - 4 通常の運転について 28 1) LPガスの供給開始 28 29 LPガスの供給開始 28 7 - 5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8 - 1 日常点検 30 8 - 2 水の補給方法 32 8 - 3 ドレンの除去 32 8 - 3 ドレンの除去 32 8 - 4 圧力計の点検 交換 33 8 - 5 故障とその処置 33 1 ガスが出ない 34 2) サーモバルブが運断する 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇にない 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇にない 35 3) 熱媒(温水)温度が上昇にない 35 6) 退水槽内の水の減りが異常に早い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力がなど、36 9) 三次圧力が必然のよりによれまなが出る 36 8 - 6 定期交換部品 37 8 - 7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9 - 1 定期点検 38			
2) スチームの供給 26 3) LPガスの供給 27 5) 気化圧力の調整方法 27 6) 供給ガス圧力調整方法 27 7-4 通常の運転について 28 1) LPガスの供給開始 28 2) LPガスの供給開始 28 2) LPガスの供給停止 28 7-5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8-1 日常点検 30 8-1 日常点検 30 8-2 水の補給方法 32 8-3 ドレンの除去 32 8-4 圧力計の点検、交換 33 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 4) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 6) ガス依給時に二次圧力計・気化圧力)が 0.16MPaより高い 36 6) ガス依給時に二次圧力計・気化圧力が 0.19MPaより高い 36 6) ガス依給時に二次圧力計・気化圧力が 0.19MPaより高い 36 6) ガス保給時に二次圧力計・気化圧力が 0.19MPaより高い 36 7) ガス供給時に二次圧力計・気化圧力が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計・供給ガス圧力が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計・供給がス圧力が 0.19MPaより高い 36 6) ラス体と時に二次圧力計・気化圧力が 0.19MPaより高い 36 7) ガス供給時に二次圧力計・気化圧力が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計・供給がス圧力が 0.19MPaより高い 36 11) 安全テが出口からガスが吹く 36 11) 安全テが出口からガスが吹く 36 11) 安全テが出口からガスが吹く 36 11) 安全デクケから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 珠社がおすすりめしている点検 38 ◇ 珠社がおすすりめしている点検 38 ◇ 野社がおすすりめしている点検 38 ③ 体験値を名行う方法 39 1)熟媒(温水)の水質管理 39 1)熟媒(温水)水質管理 39 1)熟媒(温水)の水質管理 40	7-3	試運転	26
3) LPガスの供給	1) バルブの開閉状況の確認	26
4) サーモバルブのリセット方法 27 5) 気化圧力の調整方法 27 6) 供給ガス圧力調整の方法 27 7 4 通常の運転について 28 1) LPガスの供給開始 28 22 LPガスの供給停止 28 7 - 5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8 . 保守 30 8 - 1 日常点検 30 8 - 2 水の補給方法 32 8 - 3 ドレンの除去 32 8 - 3 ドレンの除去 32 8 - 4 圧力計の点検、交換 33 8 - 5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 35 3 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3 N 数媒(温水)温度が上昇しない 35 3 N 数媒(温水)温度が上昇しない 35 3 N 数媒(温水)温度が上昇しない 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給が基圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給が基圧力)が設定値より高い 36 8 1) 安全矛が出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8 - 6 定期交換部品 37 7 補修用部品の供給期間について 37 9 維持管理について 38 9 - 2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 懸媒(温水)の水質管理 39 1) 懸媒(温水)を入替える方法 39 2 水質検査を行う方法 39 3 熱媒(温水)砂水の留意点 40 11. アフターサービス 41 11. アフターサービス 41	2) スチームの供給	26
5) 気化圧力の調整方法 27 6) 供給ガス圧力調整の方法 27 7 - 4 通常の運転について 28 1) LPガスの供給開始 28 2) LPガスの供給停止 28 7 - 5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8 - 1 日常点検 30 8 - 1 日常点検 30 8 - 2 水の補給方法 32 8 - 4 圧力計の点検、交換 33 1 ガスが出ない 31 1 ガスが出ない 31 1 ガスが出ない 31 2 サーモバルブが遮断する 35 3 熱媒 (温水) 温皮が 具常 (図ので以上) に上昇する 35 1 温水槽内の水の減りが異常に早い 35 1 温水槽内の水の減りが異常に早い 36 1 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 1 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 1 0 安全弁放出口からガスが吹く 36 1 0 安全弁放出口からガスが吹く 36 1 0 安全弁放出口からガスが吹く 36 1 1 安全ブラグから温水よたは蒸気が出る 36 8 - 6 定期交換部品 37 7 補修用部品の供給期間について 37 9 維持管理について 38 9 - 1 定期点検 38 今年がおけずめしている点検 9 手がおすずめしている点検 38 今年がおおすずめしている点検 38 今年がおおすずめしている点検 38 9 - 2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熟媒(温水)の水質管理 39 1) 熟媒(温水)の水質管理 39 2 水質検査を行う方法 30 3 熱媒(温水)が水の質意点 40 11. アフターサービス 41 11. アフターサービス 41			
6)供給ガス圧力調整の方法 フ・4 通常の運転について 28 1) LPガスの供給開始 28 2) LPガスの供給停止 28 7-5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8-1 日常点検 30 8-2 水の補給方法 32 8-3 ドレンの除去 32 8-3 ドレンの除去 33 1)がスが出ない 34 2)サーモバルブが遮断する 33 1)がスが出ない 34 2)サーモバルブが遮断する 35 3. 熱媒(温水)温度が具見ない 35 31 32 34 35 36 37 37 40 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38		,	
7-4 通常の運転について 28 1) LPガスの供給開始 28 2) LPガスの供給開始 28 7-5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8-1 日常点検 30 8-1 日常点検 30 8-1 日常点検 30 8-1 日常点検 30 8-2 水の補給方法 32 8-3 ドレンの除去 32 1 ガスが出ない 33 1 ガスが出ない 33 1 ガスが出ない 33 1 ガスが出ない 35 3 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3 熱媒(温水)温度が上昇しない 35 3 熱媒(温水)温度が上昇しない 36 0 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 0 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 1 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 9 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 1 分 安全弁放出口からガスが吹く 36 1 分 安全弁が出口からガスが吹く 36 1 かまずきめしている点検 38 9-2 熱媒(温水)ルの水質管理 39 1 熱媒(温水)ルが内留意点 40 1 1 アフターサービス 41			
1) LPガスの供給開始 28 2) LPガスの供給停止 28 7 - 5 スチーム供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8 - 1 日常点検 30 8 - 2 水の補給方法 32 8 - 4 圧力計の点検、交換 33 8 - 5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 3) 熱媒(温水)温度が上昇しない 35 3) 熱媒(温水)温度が上昇しない 35 3) 温水槽内の水の焼がり場質で早い 35 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 7) ガス供給時に二次圧力計(保給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給がス圧力)が設定値より低い 36 8) 三次圧力計(供給がス圧力)が設定値よりに 36 8) 三次圧力計(供給がス圧力)が設定値よりのに 37 8 7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9 - 1 定期点検 38 今 許がおすすめしている点検 38 今 弊社がおすすめしている点検 38 今 弊社がおすすめしている点検 38 今 弊社がおすすめしている点検 38 今 弊社がおすすめしている点検 38 今 非がおすすめしている点検 38 今 弊社がおすすめしている点検 38 今 禁止がおすすめしている点検 38 今 禁止がおすすめしている点検 38 今 禁止がおすすめしている点検 38 今 禁止がおすすめしている点検 38 今 対験に温水を入替える方法 39 1 熱媒(温水)を入替える方法 39 2 水質検査を行う力法 40 10. 万一のときは 40		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2) LPガスの供給停止後の再復帰 29 8. 保守 30 8 - 1 日常点検 30 8 - 2 水の補給方法 32 8 - 3 ドレンの除去 32 8 - 5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 4) 熟集(温水)温度が上昇でない 35 5) 温水槽内の水の減りが異常に早い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(無治オス圧力が改定値より高い 36 10 安全デラグから温水または蒸気が出る 36 8 - 6 定期交換部品 37 8 - 7 補修用部品の供給期間について 37 9 - 1 定期点検 38 今 挙社がおすすめしている点検 38 今 弊社がおすすめしている点検 38 9 - 2 熟媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)水砂大の大質管理 39 1) 素健性力や大きな人外替える方法 39 1) 素健性力を行う方法 40 10. 万一のときは 40 11. アフターサービス 41			
8. 保守 30 8-1 日常点検 30 8-1 日常点検 30 8-1 日常点検 30 8-2 水の補給方法 32 8-3 ドレンの除去 32 8-4 圧力計の点検、交換 33 1 ガスが出ない 34 2 サーモバルブが遮断する 35 3 熟媒(温水)温度が具帯で90で以上)に上昇する 35 3 熱媒(温水)温度が具帯で90で以上)に上昇する 35 3 水供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 6 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 7 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 8 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値よりのい 36 10 安全弁放出口からガスが吹く 36 10 安全弁放出口からガスが吹く 36 11 安全ブラグから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 体はで定められた点検 38 9-2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熟媒(温水)の水質管理 39 2) 水質検査を行う方法 40 31 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 11. アフターサービス 41			
8. 保守 8. 保守 8-1 日常点検 30 8-1 日常点検 30 8-2 水の補給方法 32 8-3 ドレンの除去 8-4 圧力計の点検、交換 33 8-5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熱媒(温水)温度が上昇しない 36 4) 熱媒(温水)温度が具常(90℃以上)に上昇する 35 36 4) 熱媒(温水)温度が異常(90℃以上)に上昇する 35 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9-1 定期点検 公法律で定められた点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 ◇ 野社がおすすめしている点検 38 ◇ 野社がおすすめしている点検 39 21 熟媒(温水)の水質管理 39 31 熟媒(温水)の水質管理 39 31 熟媒(温水)の水質管理 39 31 熟媒(温水)の水質管理 39 31 熱媒(温水)・水質管理 39 31 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
8-1 日常点検 30 8-2 水の補給方法 32 8-3 ドレンの除去 32 8-4 圧力計の点検、交換 33 1 ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3 熱媒 (温水) 温度が上昇しない 35 4 熱媒 (温水) 温度が上昇しない 35 6 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 6 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 7 ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 9・維持管理について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 許社がおすすめしている点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 ◇ 弊社がおすすめにでいる点検 38 9-2 熟媒(温水)の水質管理 39 1) 熟媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 10. 万一のときは 40	7-5	スチーム供給停止後の冉復帰	29
8-2 水の補給方法 8-3 ドレンの除去 8-4 圧力計の点検、交換 33 8-5 故障とその処置 31 ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熱媒(温水)温度が上昇しない 4) 熱媒(温水)温度が上昇しない 4) 熱媒(温水)温度が上昇しない 4) 熱媒(温水)温度が異常(90℃以上)に上昇する 35 31	8. 保	·····································	30
8-3 ドレンの除去 8-4 圧力計の点検、交換 33 8-5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熱媒 (温水)温度が上昇しない 35 4) 熱媒 (温水) 温度が上昇しない 35 5) 温水槽内の水の減りが異常に早い 36 6) ガス供給時に二次圧力計 (気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 7) ガス供給時に二次圧力計 (気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計 (供給ガス圧力)が設定値より高い 36 9) 三次圧力計 (供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全デジから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 強社がおすすめしている点検 38 9-2 熱媒 (温水)の水質管理 39 1) 熱媒 (温水)の水質管理 39 2) 水質検査を行う方法 39 31 10. 万一のときは 40 11. アフターサービス 41	8-1	日常点検	30
8-4 圧力計の点検、交換 33 8-5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熱媒 (温水) 温度が上身しない 35 4) 熱媒 (温水) 温度が上身しない 35 5) 温水槽内の水の減りが異常に早い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 9-2 熱媒 (温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)か水質管理 39 1) 小質検査を行う方法 39 10. 万一のときは 40	8-2	水の補給方法	32
8-5 故障とその処置 33 1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 4) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 5) 温水槽内の水の減りが異常(90℃以上)に上昇する 35 5) 温水槽内の水の減りが異常に早い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 学社がおすすめしている点検 38 9-2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)の水質管理 39 2) 水質検査を行う方法 40 3) 熱媒(温水)排水の留意点 40 10. 万一のときは 40	8-3	ドレンの除去	32
1) ガスが出ない 34 2) サーモバルブが遮断する 35 3) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 4) 熟媒(温水)温度が上昇しない 35 5) 温水槽内の水の減が影常に早い 36 6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が0.16MPaより低い 36 7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全デラグから温水または蒸気が出る 36 8−6 定期交換部品 37 8−7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9−1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ○ 弊社がおすすめしている点検 38 9−2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 30. 売ーのときは 40	8-4	圧力計の点検、交換	33
2) サーモバルブが遮断する	8-5	故障とその処置	33
3) 熟媒(温水)温度が上昇しない	1) ガスが出ない	34
4) 熟媒(温水)温度が異常(90℃以上)に上昇する	2) サーモバルブが遮断する	35
5)温水槽内の水の減りが異常に早い 36 6)ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い 36 7)ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPaより高い 36 8)三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9)三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10)安全弁放出口からガスが吹く 36 11)安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8−6 定期交換部品 37 8−7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9−1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 学社がおすすめしている点検 38 9−2 熱媒(温水)の水質管理 39 1)熱媒(温水)を入替える方法 39 2)水質検査を行う方法 39 2)水質検査を行う方法 40 31 10. 万一のときは 40	3) 熱媒(温水)温度が上昇しない	35
6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が0.16MPaより低い 36 7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が0.19MPaより高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8−6 定期交換部品 37 8−7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9−1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 ◇ 野社がおすすめしている点検 38 9−2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 30 熱媒(温水)排水の留意点 40	4) 熱媒(温水)温度が異常(90℃以上)に上昇する	35
7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPa より高い 36 8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 9-2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 3) 熱媒(温水)排水の留意点 40 10. 万一のときは 40	5) 温水槽内の水の減りが異常に早い	36
8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い 36 9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い 36 10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 9-2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 3) 熱媒(温水)排水の留意点 40 10. 万一のときは 40			
9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い3610) 安全弁放出口からガスが吹く3611) 安全プラグから温水または蒸気が出る368-6 定期交換部品378-7 補修用部品の供給期間について379. 維持管理について38今 大律で定められた点検38◇ 弊社がおすすめしている点検389-2 熱媒(温水)の水質管理391) 熱媒(温水)を入替える方法392) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
10) 安全弁放出口からガスが吹く 36 11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8−6 定期交換部品 37 8−7 補修用部品の供給期間について 37 9. 維持管理について 38 9−1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 9−2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 3) 熱媒(温水)排水の留意点 40 10. 万一のときは 40 11. アフターサービス 41 11-1 サービスを依頼される前に 41			
11) 安全プラグから温水または蒸気が出る 36 8-6 定期交換部品 37 8-7 補修用部品の供給期間について 38 9. 維持管理について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 9-2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 3) 熱媒(温水)排水の留意点 40			
8-6 定期交換部品378-7 補修用部品の供給期間について389. 維持管理について389-1 定期点検38◇ 法律で定められた点検38◇ 弊社がおすすめしている点検389-2 熱媒(温水)の水質管理391) 熱媒(温水)を入替える方法392) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
8-7 補修用部品の供給期間について389. 維持管理について389-1 定期点検38◇ 注律で定められた点検38◇ 弊社がおすすめしている点検389-2 熱媒(温水)の水質管理391) 熱媒(温水)を入替える方法392) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
9. 維持管理について 38 9-1 定期点検 38 ◇ 法律で定められた点検 38 ◇ 弊社がおすすめしている点検 38 9-2 熱媒(温水)の水質管理 39 1) 熱媒(温水)を入替える方法 39 2) 水質検査を行う方法 40 3) 熱媒(温水)排水の留意点 40 10. 万一のときは 40 11. アフターサービス 41 11-1 サービスを依頼される前に 41			
9-1 定期点検	8-7	補修用部品の供給期間について	37
9-1 定期点検	0 維	: 装管理について	38
◇ 法律で定められた点検38◇ 弊社がおすすめしている点検389-2 熱媒(温水)の水質管理391) 熱媒(温水)を入替える方法392) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
◇ 弊社がおすすめしている点検389-2 熱媒(温水)の水質管理391) 熱媒(温水)を入替える方法392) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
9-2 熱媒(温水)の水質管理391) 熱媒(温水)を入替える方法392) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
1) 熱媒(温水)を入替える方法392) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
2) 水質検査を行う方法403) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
3) 熱媒(温水)排水の留意点4010. 万一のときは4011. アフターサービス4111-1 サービスを依頼される前に41			
11. アフターサービス 41 11-1 サービスを依頼される前に			
11. アフターサービス 41 11-1 サービスを依頼される前に	10	 万一のときは	4 0
11-1 サービスを依頼される前に41	10.	/J V/CC 10	-10
	11.	アフターサービス	41
	11-	1 サービスを依頼される前に	41
	11-	2 仕様銘板貼付箇所	41

1. 特に注意して頂きたいこと

1 取扱い上の注意


- ◆ ミニマムは、取扱いを誤るとLPガスの供給停止やガス事故の原因になります。
- ◆危険が予想されるところでは、個々に安全についての説明がありますので、これらの指示に 従ってください。

2 安全情報の用語説明

- ◆ 本書および製品本体に貼付した「警告ラベル」には、安全に関する注意および内容を説明した▲ 注意 ・ 留意 のシンボルがあります。
- ◆ **▲警告** のシンボルは、誤った取り扱いをした場合に、あなたや他の人々に危険を及ぼ す恐れのある事項や操作について説明してあります。
- ◆ **▲注意** のシンボルは、誤った取扱いをした場合に製品を損傷する恐れのある事項や操作について説明してあります。
- ◆ **留意** のシンボルは、製品の性能または運転・維持管理について特に知っておいて頂き たい事項や操作について説明してあります。

1-1 警告ラベルの貼付場所


安全に関する注意および内容を説明した警告ラベルが製品に貼り付けてあります。十分に理解してから取り扱ってください。



1-2 設置場所選定上の注意

(本書「3-1 ミニマムの設置場所」参照)


(1)ミニマムは漏えいしたLPガスが滞留しない 場所に設置してください。



(2)ミニマムは火気・電気火花及びミニマム 電気制御盤から、適正な離隔距離を確 保して設置してください。

<離隔距離>

LPガス貯蔵量	離隔距離
1ton 未満	2m
1ton 以上3ton 未満	5m
3ton 以上	8m



1-3 LPガスの供給を維持するために

ミニマムへのスチーム供給が停止したとき、または、予測できない機器のトラブルによりミニマムの運転が停止したとき、及び分解検査時にあってもLPガスの供給を維持するために設備の稼働状況及び規模等により、次のいずれかの措置を講じてください。

1) 自然気化方式による供給設備(気相バイパスライン)を併設してください。 液化石油ガス保安規則関係基準参照

2) 同一発生能力の機器を予備として設置し、バックアップ体制を完備してください。


望 章

次に該当する設備にあっては、必ず上記のいずれかの対策を実施してください。

- ①24 時間連続運転等、稼働状況が過酷となる場合
- ②LPガスの供給が停止することにより、生産物に多大な損害を与える恐れのある場合

1-4 使用上の注意事項

1)火気は厳禁です






▲ 警告

火気厳禁

可燃性ガスを使用しておりますので 火気を使用すると火災・ガス事故の 原因となります。 ミニマムの周囲では絶対に火気を 使用しないでください。

2)バルブ操作の注意事項

(1)運転前に安全弁元バルブが「開」であることを確認してください。



▲ 注 意

安全弁元バルブが「閉」の場合、異常時にミニマムの 圧力が上昇する原因となります。

点検時以外は必ず「開」にしておいてください。


(2)長期間停止するときは貯槽・容器の元バルブを閉にして、ミニマム本体のLPガスを抜いて下さい。



▲ 注 意

長期に運転を停止する場合は、液封による圧力の異常上昇を防止するために貯槽または容器の元バルブを閉めホースや配管内のLPガスを抜き、内部の圧力を下げてください。

(3)長期間停止以外は、ミニマムの液入口バルブ(ピュアフロー)を閉めないでください。



▲ 注 意

液封による圧力の異常上昇を防止するため、長期に 運転停止するとき以外はミニマムの液入口バルブ(ピュアフロー)は閉じないでください。

(4)運転前にドレン抜きバルブが「閉」になっていることを確認してください。



▲ 注 意

ドレン抜きバルブを開けたまま液入口バルブを開くとドレン放出口よりLPガスが流出し大変危険です。 必ず閉めておいてください。

3)ミニマムを長くご使用頂くために

(1)定期点検は、ミニマムの健康診断です。

必ず実施してください。

定期点検の実施には専門の知識および技能が必要です。 尚、定期点検の実施および内容につきましては、弊社または弊社サービス代理店にお問い合わせください。

(2) 定期交換部品は必ず交換してください。

ミニマムに使用されている部品には、経年変化するものがあります。分解検査にあわせて定期交換部品を交換してください。



- (3)ミニマムに使用するLPガス(液化石油ガス)には次のものを使用しないでください。
 - ①ブタジエンの含有率が 0.5%を越えるもの
 - ②エタンおよびエチレンの合計含有率が 5%を越えるもの
 - ③プロピレンを主体とするもの
 - ④圧力が温度40℃において1.56MPaを越えるもの
 - ⑤水分を含んだもの
 - ⑥FCCガス等、ゴム製品の寿命を著しく低下させるもの

留 意

FCCガスは、ゴムの寿命を著しく低下させるため使用しないでください。

4)混合ブタンガスの使用について

次の場合にはプロパンの混合比率を上げたLPガスを使用してください。

- (1) 冬期外気温度が低い時期においては、混合ブタンガスの蒸気圧も低くなりLPガスの安定供給ができません。
- (2)液自動切替装置が設置されている場合は、切替え不良を起こすことがあります。
- (3) 冬期外気温度が低い時期においては、ミニマムで気化した供給ガスが配管中で再液化することがあります。

5)LPガスに含まれる水分の影響について

ミニマムの気化圧力調整弁(ミニマムバルブに内蔵)は、機能上-20℃付近まで温度が低下します。 液化石油ガス中に含まれる水分の量によっては気化圧力調整弁の弁部が結氷し、気化圧力が変動 し、ガスの供給が停止したり、供給ガス圧力が変動することがあります。

2. 製品概要


2-1 標準仕様

メ	ー カ	_	型	式	MIN-150SA	MIN-300SA	MIN-500SB		
型	式 認	定	番	号	5-139	5-140	5-164		
蒸	発	能		力	150 kg/h	300 kg/h	500 kg/h		
使	用	ガ		ス		LP ガス(液化石油ガス)		
熱源	種			類	ス・	チーム (0.3MPa 飽和蒸	(気)		
杰尔尔	必要	スチ	ー ム	、量	45 kg/h	90 kg/h	150 kg/h		
使	用可能	圧力	5 範	囲	0.28	3~1.56 MPa(容器∙貯	槽内圧力)		
気化	2圧力調團	と機 能調	没定归	E力	0	0.18 ^{+0.01} _{-0.02} MPa			
異常	異常圧力防止機能設定圧力					0.5 MPa			
圧力	圧力調整器設定可能圧力範囲					35~90 kPa (標準)			
温	水温	度	範	囲		75∼85 °C			
安	全 弁	設定	圧	力	0.88 MPa				
概	略温	水槽	水	量	90 @	110 @	340 ℓ		
接	液	入		口	20A JIS20K フランジ		25A JIS20K フランジ		
接続管口径	ガ	ス	出	口	25A JIS20	40A JIS20K フランジ			
径	スチースチー	- ムユ - ム		ット ロ	20A JIS10	OK フランジ	25A JIS10K フランジ		
外	形	寸		法	別項外形寸法図参照				
概	略製	品	重	量	160kg	200kg	450kg		
概	略運	転	重	量	260kg	320kg	800kg		
付 属 品			品	 (1) スチームユニット (2) ピュアフロー (M12 (3) Y型ストレーナー (4) 圧力調整器 (5) 防錆剤 (クリレックラ (6) 設置施工・取扱説 ※1 (2)は MIN-150/ ※2 (3)は MIN-500S 	K L-111K) 明書(本書) 300SA のみ付属	1式 1ケ 1ケ 1ケ 規定量 1冊			

留 意

- 1. LPガスの消費は、標準仕様に掲げる発生能力以下でご使用ください。
- 2. 使用ガスは、LPガス(液化石油ガス)です。これ以外のガスは使用しないでください。
- 3. 使用可能圧力範囲は, 0.28~1.56MPa です。 この圧力範囲から外れている場合は、ガス組成の変更を検討してください。

2-2 主要構成部品の名称と機能



上図はMIN-150SAを用いて示しています

1	温水槽	温水を保有します	13	排水バルブ	水の入替時開き排水します
2	熱交換器	LPガスを気化します	14	保温材	温水槽からの放熱を防ぎます
3	ミニマムバルブ	サーモバルブ・異常圧力防止弁・ 気化圧力調整弁の機能を兼ねそ なえた複合バルブです	15	側面カバー	保温材保護及び化粧が目的です
4	安全弁元バルブ	安全弁を点検するとき閉じます	16	上部カバー	付属機器の保護及び化粧が目的 です
5	安 全 弁	熱交換器の圧力が異常上昇した とき作動し、熱交換器の破損を防	17	ピュアフロー (MIN-150/300SAのみ)	ストレーナーを内蔵した液入口ボ ール弁です
6	ドレン抜きバルブ	ぎます 熱交換器内のドレンを除去します	18	温水槽パッキン ヒーターパッキン	温水槽の気密を保ちます
7	スチームヒーター	スチームを熱源として温水を加熱 します	19	アイボルト	移動及び設置時に吊り上げます
8	水 位 計	温水の水位を指示します。	20	温 度 計	温水温度を指示します
9	圧力調整器	LPガスの供給圧力を調整します	21	給水プラグ	温水槽に給水する口のプラグです
10	一次圧力計	液入口圧力を指示します	22	安全プラグ	温水槽の気密保持と圧力の異 常上昇防止が目的です
11	二次圧力計	熱交換器内の気化圧力を指示し ます	23	スチームトラップ	スチームヒーター中の復水を放出します
12	圧力計ソケット	運転中に圧力計を点検、交換する ときに閉止させます			


2-3 作動原理

容器(または貯槽)より送り込まれたLPガスは、ミニマムバルブ内のサーモバルブ(LPG液流出防止機能)・異常圧力防止弁を通り、気化圧力調整弁により0.18MPaに調整され熱交換器内に流入します。

流入したLPガスは、熱媒(温水)により瞬時に気化し、同時にスーパーヒートされたガスの状態となって、圧力調整器により所定の圧力(35~90kPa)に調整され、消費先に供給されます。


熱媒(温水)の温度は、スチーム温度調整弁により常に一定の範囲(75~85℃)に制御しています。

標準仕様に記載の蒸発能力を越えてLPガスを消費したり、スチームの供給停止等により、温水温度が低下したときは、ミニマムバルブのサーモバルブが閉止し、ミニマムのガス出口からLPガスが液状で流出するのを防止します。





2-4 ミニマム外形寸法図


MIN-150SA




]	取合	サイズ			
液		入				JIS20K 20A
ガ		ス	出	ı	П	JIS20K 25A
安	全	弁	放	出	管	10A(Rc3/8B)
ス	チ	_	ム	入	П	JIS10K 20A










MIN-300SA




]	取合	サイズ			
液		入				JIS20K 20A
ガ		ス	出			JIS20K 25A
安	全	弁	放	出	管	10A(Rc3/8B)
ス	チ	_	ム	入	П	JIS10K 20A









MIN-500SB



]	取合	サイズ			
液		入			П	JIS20K 25A
ガ		ス	出			JIS20K 40A
安	全	弁	放	出	管	20A(Rc3/4B)
ス	チ	_	ム	入	П	JIS10K 25A





3. ミニマムの設置

3-1 ミニマムの設置場所


▲ 注 意

万一のガス漏れの場合等、安全を確保するために下記の事項に従い設置場所を選定してください。

- (1) ミニマム及び併設容器等から漏えいしたLPガスが滞留しない場所に設置してください。
- (2) 火気を使用する施設から8m以上離れた場所に設置してください。
- (3) 排水口や集中穴に通じる溝等のない場所に設置してください。
- (4) 屋外等通風の良いところに設置してください。 やむをえず屋内に設置するときは必ず換気口を設け、充分な換気を行ってください。 (屋内場所1m² 当り300cm² 以上の換気口を設けてください)
- (5) ミニマムおよびその付帯設備(配管及び併設容器等含む)には、防爆仕様のガス検知器を設置してください。
- (6) ミニマムの周囲は、保守点検等に必要な空間を設けてください。

型	式	Α	В	C1	C2
MIN-1509	SA	450	1,300	450	550
MIN-3005	SA	400	1,300	430	650
MIN-5005	SB	600	1,600	600	800

※C1とC2は左右向きが変ってもかまいません。



留 意

ミニマムは性能維持および設備保安の確保のため、法に定められた点検及び日常点検を実施しなければなりません。このためミニマムの周辺はメンテナンス作業ができるよう、上図に示す寸法以上を確保してください。

(7) ミニマムの周囲には、腐食性ガス等(塩素・粉じんまたはホコリ・硫化水素・アンモニア)がない場所を選んで設置してください。

留 意

設備保全確保のため、併設容器(ボンベ)は直射日光の当たらない場所に設置してください。


3-2 基礎工事

1) 基礎は、運転時のミニマムの重量に十分耐えるものとし(下図)を参照してください。 尚、水準器を用い極力水平に仕上げてください。



2) 基礎最小寸法は、下図に示した大きさ以上に仕上げてください。

		基礎最小寸法	アンカーボル	トピッチ	ミニマンアンカーボルト	
型 :	式	A	箱抜き (L型アンカーボルト) B 1	ホールインアンカー+ 押え金具 (オプション) B2	С	φD
MIN-150	SA	600	350	410	330	460
MIN-300	SA	650	380	440	360	500
MIN-500	SB	900	555	615	535	750




3) 上図に示したアンカーボルトの位置出しを正しく行った後、コンクリート打ち込み施工を行ってください。

3-3 据付方法

車両等への積み込み、積み下ろし作業は静かに行い、転倒及び衝撃を与えないようにして作業を進めてください。

▲ 注 意

ミニマムは横倒搬入を行わないでください。




1) ミニマム上部の2本のアイボルトにワイヤーロープを通して吊り上げてください。ワイヤーロープの吊り上げ角度は60°以上とし、ミニマムのセンターを支点として吊り上げてください。


▲ 注 意

アイボルトは、いっぱいまでねじ込まれていることを確認してから吊り上げてください。

2) 基礎の上にミニマムを設置し、L型アンカーボルトまたは ホールインアンカーを用いてしっかり固定してください。



<アンカー設置詳細図>



▲ 注 意

地震等でミニマムが転倒したり、ガス配管に過大な応力が加わると配管の折損及びガス漏れの原因になります。必ず基礎の上に設置し、アンカーボルトで固定してください。

4. LPガス配管工事

4-1 配管施工

1) 使用材料

- (1)ミニマムのガス出口配管には JIS-20K バルブを取り付けてください。 ただし材質がFCのものは使用しないでください。
- (2)配管及びバルブは、使用される圧力に対し十分な強度を有するものを使用してください。
- (3)フランジボルトは適正なサイズのものを用い、かつボルトの長さは、締付時にナット端よりねじ山が 2山以上出る長さのものを使用してください。

フランジボルトサイズ表(参考)

フランジ		使用ボルト				
呼び径	呼び	首下長さ	材質			
15A	M12	Γ0.	· S45C			
20A	IVI 1 Z	50mm				
25A	M16	60mm				
40A	IVITO	65mm				


- (4)供給ガス圧力が低圧仕様の場合には、圧力損失を考慮してボール弁を使用してください。
- (5)LPガスの瞬間最大消費量(kg/h)、供給圧力、配管長さ等を考慮し、消費先で必要圧力が確保できる配管口径のものを使用してください。

2) 施工

- (1)ミニマムの液入口には必ず付属のピュアフロー又はストレーナーを取り付けてください。
- (2)ミニマムのガス出口には必ず圧力調整器(付属)を取付けてください。
- (3)ピュアフローおよび圧力調整器は流れ方向を確認して取付けてください。
- (4)集合装置には腐食を防止するための措置を講じてください。
- (5)供給管にはその立ち上がり部の下端にドレン抜きバルブを設けてください。
- (6)50A 以上の供給管には、温度の変化による長さの変化を吸収する措置を講じてください。
- (7)フランジ接続部のボルト締付けはパッキンを片締めしないよう、均等に締め付けてください。
- (8)LPガスの再液化防止対策として、必要に応じて保温等の施工をしてください。
- (9)フランジパッキンにガスケットシール剤等を塗布するときは薄く塗布し、絶対に過剰な塗布はしないでください。
- (10)配管には容易に識別できる方法により、配管内のガスの種類及び方向を表示してください。
- (11)ミニマム付近の配管は、ミニマムの分解・取り外しが可能な様、施工してください。
- (12)ミニマムの配管には、過度な応力を加えないでください。
- (13)補修点検の場合を考慮し、適宜にフランジを入れ、取り外し及び分解が容易にできる様に施工してください。
- (14) フランジ内面(ガスケット当たり面を除く)を防錆塗料により塗装し、乾燥した後、配管の組立を行ってください。
- (15) 気相バイパスラインを併設する場合は、気相ラインに二段一次調整器を設け、蒸発器ラインと中圧で集合するように施工してください。
- (16)配管は電線または電線を内蔵する金属管から 15cm 以上離してください。また、配管と電線とは 出来る限り直近で交差しないようにしてください。
- (17) 静電気を除去する措置を講じてください。
- ①ボンディング用接続線、接地接続線は、断面積 5.5mm² 以上のもの(単線を除く)を用い、ろう付け、 溶接、接続金具を使用する方法等によって確実に接続してください。
- ②接地抵抗値は総合 100 Q以下です。但し、避雷針を設けるものについては総合 10 Q以下です。
- ③ミニマムは、単独で接地してください。

4-2 液入口、ガス出口配管への接続

1)LP ガス配管の位置および接続口径は、本書「2-4 ミニマム外形寸法図」により確認してください。 2)ミニマムに接続する配管(以下、外部配管という)の内部を清掃してください。



▲ 注 意


- ミニマム内への錆等の異物が侵入すると機能が失われます。下記事項は必ず守ってください。
- ①外部配管の内部は、チッソ(N₂)ガス等により充分なフラッシングをし、内部をよく清掃した上で接続してください。フラッシングが不十分な場合異物がミニマムの弁部に噛み込みサーモバルブの閉止不良や気化圧調整弁の作動不良の原因となります。
- ②ミニマムの液入口配管には必ずピュアフロー又はストレーナー(付属)を取付けてください。
- 3)ミニマムの液入口、ガス出口配管に無理な力が加わらない様、外部配管を接続してください。

▲ 注 意

ミニマムの出入口フランジの位置合わせは、外部配管で行ってください。

4)外部配管にサポート(配管支持具)を取り付けてください。

4-3 ピュアフローの取付方法 (MIN-150/300SAのみ)




ピュアフロー取付け時の注意事項


- ① 腐食性ガス(アンモニア・亜硫酸ガス等)の影響を受ける場所には設置しないでください。
- ② ピュアフローの取り付けには、付属の六角ボルトを使用してください。
 - •KSB-20FA付属の六角ボルトは上流側:M12×45,下流側:M12×55
 - ・KSB-20FB付属の六角ボルトは上流側・下流側共通:M12×50
- ③ ピュアフローの流れ方向に注意して取り付けてください。
- ④ ピュアフローに無理な力がかからないように施工してください。
- ⑤ ストレーナーの目詰まりを防止するために、ピュアフローに接続する配管は事前に十分なフラッシングを行い、内部をよく清掃した上で施工してください。
- ⑥ 設置後は必ず気密試験を実施し、フランジ接続部から漏れ等がないことを確認した上でご使用ください。

※ 詳しくは、Pureflow〈ピュアフロー〉の取扱説明書をご覧ください。

4-4 圧力調整器外形寸法図

圧力調整器型式	ミニマム型式
KR-300I	MIN-150SA
KR-300L	MIN-300SA
KR-500L	MIN-500SB





KR-500L

▲ 注 意

調整器のスプリングボックス内への雨水浸入による作動不良を防ぐ為に、シールワッシャが調整ねじにしっかりと **くいこむ** ようにロックナットを締め付けて下さい。(下記参照)

シールワッシャの取扱いの注意



圧力調整完了後、手順-2[締付要領]に 従って作業して下さい。

シールワッシャを交換する場合は 手順-3 [交換要領]に従って作業して下さい。

手順一1



[締付け要領]

調整ねじを固定しロックナットとシールワッシャが ぴったり合わさるまで締め付けて下さい。 〔交換要領〕

調整ねじを固定しロックナットを緩め手順―3へ

手順-2



シールワッシャがねじ山にくいこんでいますので反時計方向に回しながら取外して下さい。

<u>手順-3</u>

5. スチーム配管工事

5-1 供給スチーム仕様

ミニマムの熱源として下表のスチームを供給してください。

11	=	マ	ム	機	種	MIN-150SA	MIN-300SA	MIN-500SB
ス	チ	_	ム	圧	力	0.3MPa (飽和蒸気のこと)		
必	要	ス	チー	- 4	量	45 kg/h	90 kg/h	150 kg/h
スラ	チー	ム入	. 口接	続口	径	JIS10K 20A フランジ	JIS10K 20A フランジ	JIS10K 25A フランジ

留 意


ミニマムに供給するスチームは飽和蒸気であることを確認してください。

過熱蒸気を供給しますと、スチームから温水槽の温水への熱交換が十分行なえず、所定の LPG 蒸発能力が得られなくなります。

5-2 スチームユニットについて

ミニマムには専用のスチームユニットが付属します。ミニマム本体のスチームヒーターへは、必ずこのユニットを通してスチームを供給してください。


1) スチームユニットフローシート



ドレンポット	スチーム入口から流れ込む,配管中の大きな錆やごみをポット内に落とし捕集します。
	ポット内に集まったごみはドレン弁を開けて排出します。
ストレーナー	ドレンポットで捕集できなかった小さいごみをストレーナーのメッシュで取除きます。
温度調整弁	ミニマムの温水槽の温度を温度センサーで感知し温度調整弁が開閉することで、スチ
	ームの流れを制御し温水温度を80℃に保ちます。
バイパス弁	温度調整弁の故障や取替時に、応急的にバイパス弁を開閉し温水温度を制御します。
スチームヒーター	スチームの持つ熱量で、温水槽の温水を加熱します。
スチームトラップ	配管の放熱やスチームヒーターで熱量を奪われ復水したスチームを排出します。
圧力計	スチームの圧力を指示します。


2) スチームユニット詳細図

MIN-150SA スチームユニット




No.	品 名	サイズ	No.	品名	サイズ
1	フランジ	JIS10K 20A	6	圧力計ソケット	R3/8 × G3/8
2	ストレーナー	20A	7	圧力計	ϕ 100 × G3/8 × 1MPa
3	スチームトラップ	15A	8	ドレンポット	100A sch40
4	温度調整弁	20A	9	ドレン弁	15A
5	ストップ弁	JIS10K 10A	10	バイパス弁	20A

MIN-300SA スチームユニット



No.	品 名	サイズ	No.	品 名	サイズ
1	フランジ	JIS10K 20A	6	圧力計ソケット	R3/8 × G3/8
2	ストレーナー	20A	7	圧力計	ϕ 100 × G3/8 × 1MPa
3	スチームトラップ	15A	8	ドレンポット	100A sch40
4	温度調整弁	20A	9	ドレン弁	15A
5	ストップ弁	JIS10K 10A	10	バイパス弁	20A

MIN-500SB スチームユニット




No.	品 名	サイズ	No.	品 名	サイズ
1	フランジ	JIS10K 40A	6	圧力計ソケット	R3/8 × G3/8
2	ストレーナー	25A	7	圧力計	φ 100 × G3/8 × 1MPa
3	スチームトラップ	15A	8	ドレンポット	100A sch40
4	温度調整弁	25A	9	ドレン弁	15A
5	ストップ弁	JIS10K 25A	10	バイパス弁	25A


5-3 スチームユニットのミニマムへの接続

- (1) 付属のスチームユニットを、前項のフローシートおよび詳細図を参考に、ミニマム本体のスチーム ヒーターのフランジに接続します。
- (2) 接続時には、スチームヒーターに無理な力が加わらないように接続し、スチームユニットには配管 サポート(配管支持具)を取付けてください。
- (3) スチームユニットの温度調整弁の接続チューブを延ばし、感温部ホルダーを温度センサー取付穴に取付けます。

MIN-150/300SA



MIN-500SB



▲ 注 意

- ① 接続チューブは損傷を与えないように延ばし、曲げる部分は半径 50mm 以上の円弧としてください。
- ② 接続チューブはスチーム配管やスチームヒーター等、高温の場所に触れないようにしてください。
- ③ 余分な接続チューブは東ねておき、決して切らないでください。

5-4 スチーム配管施工上の留意点

- ① スチームボイラーからのスチーム配管は、必ずミニマム付属のスチームユニットを通してミニマム本体のスチームヒーターに接続してください。
- ② スチーム配管にはその立ち上がり部の下端にドレン抜きバルブを設けてください。
- ③ スチームトラップの復水排出口は大気開放にして使用し、トラップに背圧がかからないようにしてください。
- ④ スチーム配管には保温等の施工をし、作業者が触れるおそれのある場所には火傷防止の措置をしてください。
- ⑤ スチーム配管施工完了後、ミニマム付属のスチームユニットに接続する前に、必ず配管内を十分に ブローしてください。
- ⑥ 配管には容易に識別できる方法により、配管内のガスの種類及び方向を表示してください。
- ⑦ ミニマム付近の配管は、ミニマムの分解・取り外しが可能な様、施工してください。
- ⑧ 補修点検の場合を考慮し,適宜にフランジやユニオン等の継手を入れ,取り外し及び分解が容易にできる様,施工してください。
- ⑨ スチーム配管接続時には、ミニマム本体およびスチームユニットに無理な力が加わらないようにしてください。
- ⑩ スチーム配管には必要に応じて,配管サポートを取付けてください。

5-5 スチームの供給開始

- ① ミニマムへのスチームは 0.3MPa に調圧された飽和蒸気を供給してください。
- ② 初めてスチームを通じるときや長期間使用しなかった後には、温度調整弁の入口バルブを閉じ、ドレンポットのドレン弁を開いた後、スチームを供給してください。配管中から流れ込んでくる錆やゴミをドレンポットに留め排出し、きれいなスチームが流れ出したのを確認してから、ドレンポットのドレン弁を閉じ、温度調整弁の入口バルブを開いてミニマムにスチームを供給してください。

留 意

錆やごみの混入したスチームが温度調整弁に流れ込むと、弁座に異物が 噛み込みスチームの漏れの原因となります。


5-6 温度調整弁の温度設定

ミニマムの試運転時には温度調整弁の制御温度の設定を行ってください。

- ① 温度調整弁の調整ねじを回し指針を温度スケール 板のセンター点(80℃)に仮設定します。
- ② スチームを供給しミニマムの温水温度を上昇させ、 温水温度が 85℃で温度調整弁が閉止するように、 温度調整ねじを回してください。

(約±10℃の範囲で調整可能です) 温度調整弁の開閉状態は、温度調整弁の下流側 の圧力計で確認します。

③ ミニマムから LPG を供給しているとき、温水温度が 80℃前後となるように温度調整ねじを微調整してく ださい。



6. 外部出力について

外部出力接点は標準装備として次の3接点があります。 電話回線等による遠隔監視用に利用して下さい。

1) サーモバルブ作動接点

ミニマムバルブ後面にサーモバルブの遮断信号を取り出す接点を内蔵しています。 サーモバルブ閉で接点 OFF、サーモバルブ開で接点 ON します。 電話回線等による遠隔監視用に利用して下さい。

接点定格, AC24/DC24V 0.1A 以下 <u>必ずバリアリレーを介して接続して下さい。</u>


オプションにて、バリアリレーを内蔵した遮断信号表示盤をご用意しています。詳細もしくはご用命は、弊社までご連絡ください。

2) 水位監視接点

水位計後面に水位監視用の接点を内蔵しています。

- ① 給水アラーム (赤)
- ② 水位異常低下(黒/白):通常は使用しないでください。 注意:接点を使用しない場合は、必ず絶縁テープ等で配線処理してください。
- ③ COM (黒)

接点定格, AC24/DC24V 0.1A 以下 <u>必ずバリアリレーを介して接続して下さい。</u>




7. 運 転

7-1 ミニマム上部カバー上蓋の取り外し

ミニマムバルブのリセット操作、給水やドレンの除去を行う際には、ミニマム上部カバーの 上蓋を取り外してください。

1) つまみ2箇所を軽く押し込むとロックが外れて取り外し出来ます。



留 意

上蓋を取り外す時は、必ず両方のロックが外れていることを確認してください。

2) 作業終了後には、上蓋を元通り取り付けてください。下穴に合わせて、つまみ2箇所を軽く 押し込むとロックされます。


留 意

上蓋装着の際、カムロックファスナー内にほこり等がはいるとロック出来なくなりますので、ほこり等を取り除いてから装着してください。

7-2 給水

▲ 注 意

- (1) 防錆剤は熱交換器やスチームヒーターの腐食防止に必要不可欠なものです。 必ず規定量の防錆剤を投入してください。
- (2) 外気温度が低い場合、熱媒(温水)が凍結して温水槽が破損することがあります。熱源の供給停止時、熱媒が凍結する恐れがあるときは防錆剤と不凍液を規定量投入してください。
- (3)使用する水は水道水を使用してください。 <u>※工業用水や地下水を使用すると熱交換器の腐食を著しく促進することがありますので、絶対に</u> 使用しないでください。
- (4) 防錆剤と不凍液は長期間使用しますと消耗・劣化します。 必ず水質管理を実施してください。
- |(5)防錆剤および不凍液は弊社指定のものを使用し、自動車用等は絶対に使用しないでください。
- ◇ まず水位計本体横のねじをゆるめ、ケースを抜いてスペーサを取り外し、ケースを元通り取付てください。 給水手順
 - (1) 排水バルブを閉めてください。



(2) 付属の防錆剤(クリレックス L-111K)を所定の量、本体の給水口より投入してください。




▲ 注 意


弊社指定の防錆剤を使用してください。

防錆剤投入量					
機種	MIN-150SA	MIN-300SA	MIN-500SB		
防錆剤 投入量	900 сс	1100 cc	3400 cc		

(3) 寒冷地(凍結の恐れのある地域)においては、不凍液(クリブラインPG・別売品)を外気温に応じた量、投入してください。

不凍液希釈倍率別投入量						
外気温度						
0 ℃	20 重量%	18 @	22 @	68 l		
~-10 ℃	40 重量%	36 Q	44 @	136 ℓ		
~-20 °C	60 重量%	54 Q	66 Q	204 ℓ		






▲ 注 意

不凍液は必ず弊社指定のものを使用してください。

(4) 温水槽に水道水を給水し、水位計の給水上限(青色)の水位まで満たしてください。



▲ 注 意

- ・使用する水は上水道水を使用してください。
- ・安全プラグから給水すると、昇温時温水が噴出す ことがあります。安全プラグからの給水は絶対にし ないでください。

留 意

給水時、給水上限(青色)の水位を超えて給水しないで下さい。昇温時温水が溢れ出ることがあります。

(5) 給水完了後は、必ず給水プラグを取付けてください。

留 意

給水プラグの取付けを忘れた場合、給水の間隔が 短くなります。


7-3 試運転

ここでは試運転の手順について説明してあります。巻末の試運転チェックシートに定める点検を実施して異常の無いことを確認してください。

1) バルブの開閉状況の確認

留 意

長期間停止後、LPガスの供給を開始する場合も同じように確認してください。



2) スチームの供給

本書「5-5 スチームの供給開始」及び「5-6 温度調整弁の温度設定」を参照し、ミニマムに 0.3MPaの飽和蒸気を供給してください。


3) LPガスの供給

- (1)温水供給後、ミニマム本体の液入口バルブ (ピュアフロー)まで LPガスを供給してください。
- (2) 液入口バルブ(ピュアフロー)を徐々に開き、全開にしてください。

ミニマムにLPガスが供給されます


(3)本体の温度計で温水温度が80℃以上であることを確認後、 ミニマムのリセットロッド(赤色)を押してください。 (リセット方法の詳細は、次項を参照してください)

サーモバルブが開きます




LPガスの供給が可能です

- (5)ガス出口バルブ(ユーザー設置)を開いてください。
- (6)LPガスの消費を開始してください。







(例)ボール弁の場合

4) サーモバルブのリセット方法

(1) 温水温度が 80℃以上であることを確認後、 リセットロッド(赤色)を一気に約 15mm 下方 向に押してください。リセットロッドは約 15mm 下位でロックされます。

※MIN-500SB のリセットロッドは、本体正面の 一次圧力計の横にあります。

(2) サーモバルブが開き、一次圧力計が容器内圧力と同じ圧力を指示します。


―――これでリセット操作は完了です


▲ 注 意

温水温度が十分に上昇しないとリセットできない、フールプルーフ機構を採用していますので、温水温度が80℃以上に上昇する前に無理にリセットしようとしないでください。過度な力を加えるとリセットロッドの損傷の原因となります。

5) 気化圧力の調整方法

二次圧力計(気化圧力)の指示が設定圧力 (0.18MPa)になるように、気化圧力調整弁の 調整ねじを回し、微調整をしてください。





6) 供給ガス圧力調整の方法

三次圧力計(供給圧力)の指示が所定の圧力(中圧供給の場合35~90kPaの範囲で調整可能) になるように圧力調整器の調整ねじを回し、微調整をしてください。

気相バイパスラインを設置し中圧で集合させている場合は、蒸発器ライン(ミニマム出口)の方が 気相バイパスラインよりも20kPa以上高くなるように圧力調整器の設定を行ってください。設定圧力の 差が小さいと、バルク貯槽(容器)の圧力が0.3MPa以下に低下したときにミニマムと気相バイパスラインの両方からガスが供給され、バルク貯槽(容器)および配管が氷結する場合があります。

▲ 注 意

調整器のスプリングボックス内への雨水の浸入による作動不良を防ぐ為にしっかりとロックナットを締め付けて下さい。

詳しくは、本書「4-4 圧力調整器外形寸法図」参照(シールワッシャ取扱いの注意)

留 意

気化圧力(二次圧力計)、供給ガス圧力(三次圧力計)の調整は実際にLPガスを消費しながら 行ってください。

7-4 通常の運転について

1) LPガスの供給開始

- (1) 始業前に、日常点検に定める点検を実施して、異常の無いことを確認してください。 (各部の温度、圧力に関する点検は、ガスの供給を開始した後に行ってください) ◇24時間運転の場合は、1日3回の点検を運転中に実施してください。
- (2)本書「5-5 スチームの供給開始」を参照してミニマムに0.3MPaの飽和蒸気を供給し、温水温度が80℃に上昇するまでお待ちください。

留 意

休日後の運転開始時には、スチームユニットの温度調整弁入口バルブを閉じ、ドレンポットのドレン弁を開いた後、スチームを供給してください。配管中から流れ込んでくる錆やゴミをドレンポットに留め排出し、きれいなスチームが流れ出したのを確認してから、ドレンポットのドレン弁を閉じ、温度調整弁の入口バルブを開いてミニマムにスチームを供給してください。


- (3)ミニマムの温度計が80℃以上示していることを確認後、ミニマムバルブのリセットロッド(赤色)を押してください。
- (4)ミニマムのLPガス出口バルブを徐々に開き、LPガスの供給を開始してください。 ◇運転中にも日常点検に定める点検を実施して、異常の無いことを確認してください。

2) LPガスの供給停止

- (1)毎日停止するとき
 - ①終業時にミニマムのLPガス出口バルブ(ユーザー設置)のみ閉じてください。 他のバルブは運転状態にしておいてください。

▲ 注 意


液封による異常高圧を防止するために 長期間運転を停止し、ガス抜きをする時 以外は、ミニマムの液入口バルブ(ピュ アフロー)は閉じないでください。



应 音

寒冷地では熱媒(温水)の凍結による熱交換器の破損の恐れがありますので十分に留意してください。

- ②終業時にも、日常点検に定める点検を実施してください。
- ③スチームの供給を停止してください。
- (2)長期間停止するとき
- ①ミニマムの液入口バルブ (ピュアフロー)を閉じてください。
- ②ミニマム内のLPガスをすべて消費してください。
- ③ミニマムのLPガス出口バルブおよび燃焼器入口 バルブ(ガス栓)を閉じてください。
- ④ミニマム内に若干のLPガスが残りますので、ドレン抜きバルブより少量ずつ放出してください。



▲ 注 意

- LPガスを放出するときは、付近に火気の無いことを確認し少量ずつ放出してください
- 放出後は必ずドレン抜きバルブをしっかりと閉じてください。
- ⑤スチームの供給を停止してください。

7-5 スチーム供給停止後の再復帰

停電等によりスチームボイラーが停止してもミニマムは運転を継続しますが、ミニマムへのスチーム供給が停止すると、ミニマムバルブ内のサーモバルブが遮断し、ガスの供給が停止します。 スチームの供給再開後、次の手順で復帰操作を行ってください。

(1)短時間のスチーム供給停止で、温水温度が約60℃以上ある場合

スチームの供給が再開すれば、そのまま運転を継続します。 特別な操作は必要ありません。

(2)長時間のスチーム供給停止で、温水温度が約60℃未満に下がった場合

- ①必要に応じてスチームボイラーの操作等により、ミニマムへのスチームの供給を再開してください。
- ②スチームの供給が再開されていることを確認後、ミニマムの温水温度が80℃以上に上昇するまで お待ちください。
- ③安全の為に、ミニマムのガス出口バルブ(ユーザー設置)を閉じてください。
- ④本書P27「4) サーモバルブのリセット方法」を参照し、サーモバルブのリセット操作を行ってください。
- ⑤下流側(消費ライン)の安全を確認した後、ミニマムのガス出口バルブをゆっくりと開き、ガスの供給 を再開してください。

8. 保守

8-1 日常点検

日常の点検項目・方法・判定基準と処置についてまとめてあります。

処置の不明な場合および「判定基準に適合しない時の処置」欄で空白になっている内容は、ご自分で処置しないでください。LPガス供給業者または弊社サービス代理店にご連絡ください。

留 意

- 日常点検は、維持管理者の責任において、始業前・運転中・終業時の1日3回実施してください。
- 24時間稼働の場合は、1日3回の点検を運転中に実施してください。
- 日常点検の結果は、「日常点検記録簿」に記入してください。

T				
	点検項目と	5法	判定基準	判定基準に適合しない時の処置
	圧力計の指示を目視	にて確認します	使用側容器群の圧	ガス切れの確認。
(1)		,一次圧力計	力計指示とほぼ同	本書「8-5 故障とその処置」 の
指			じであれば良です	「1)ガスが出ない」を参照してください。
示		二次圧力計	0.18 +0.01 MPaの範囲	本書「8-5 故障とその処置」の
圧			 内にあれば良です	「6)ガス供給時に二次圧力が0.16MPa
力			閉塞時は0.7MPa以	より低い」 または 「7)ガス供給時に二次圧力が0.19MPa
	<u>†</u>		下であれば良です	ハカス供給時に二次圧力が0.19MPa より高い]を参照してください。
		ール ア エコ		本書「8-5 故障とその処置」の
		三次圧力計	設定圧力の1.25倍	「8)三次圧力が設定値より低い」または
			以下または最大閉	「9)三次圧力が設定値より高い」
			塞圧力以下であれ	を参照してください。
	温度計_		ば良です	*三次圧力計はユーザー設置です
(2)	安全弁元バルブが開	ルンプレステレた	バルブのハンドルを	バルブのハンドルを左へ回して全開に
バ	確認します	10.00000	回して全開であれ	
ル	作総しよ9 []			U (\/\cev \o
			ば良です	
ブ				
開				
閉		·		
		D		
(3)	温度計の指示を目視	にて確認します	75~85℃の範囲内	本書「8-5 故障とその処置」の
指	# * \	<u></u>	にあれば良です	「3)熱媒温度が上昇しない」 または
示				「4)熱媒温度が異常に上昇する」
温				を参照してください。
度	<u> </u>			

	 点検項目と方法	判定基準	判定基準に適合しない時の処置
(4) 水 位	水位計の指示を目視にて確認します	「水の補給(赤色)」	本書「8-2 水の補給方法」を参照し、水の補給をしてください。
(5) スチ ーム	供給されるスチームの圧力を確認します	0.3MPaの飽和蒸 気であれば良です	スチーム減圧弁の調整または、スチームボイラーの運転状態の確認を行ってください。
(6) 漏えい検査	検知液またはガス検知器で各接続部 等の、漏えいの有無を確認します	いことまたはガス検 知器が鳴動しなければ良です 漏洩点検箇所 ①配管、バルブ類各 ②各ねじ込み部 ③各溶接部	
(7) 稼働検査 — 運	配管部の着霜 ガス出口配管部の着 霜の有無を確認	ガス出口配管部に霜が付着していなければ良です	
転中のみ	配管部の振動 ガス出入口配管部に 手を触れ振動の有無 を確認します		

8-2 水の補給方法

水位計の指示が「水の補給」ライン(赤色)よりも下にある場合は、次の手順で水の補給を行ってください。


- 1)ミニマム本体の給水プラグを取り外してください。
- 2) 給水口より水位計の「給水上限」の水位(青色)まで水を補給してください。

▲ 注 意 使用する水は水道水を使用してください。

3)給水後は必ず給水プラグを取り付けて下さい。



給水プラグの取付けを忘れた場合、給水の間隔が短くなります。



8-3 ドレンの除去

◆ LPガス中に含まれる不純物等は、徐々にミニマムの内部にドレンとして残留します。従ってミニマムの内部に溜まったドレンは1カ月に1回以上、定期的に次の方法により除去してください。



- 1) 付近に火気の無いことを確認してください。
- 左回しでゆっくりと開けてください
 右回しで「閉」
 3
- 2) ドレン回収用容器を用意し、ドレン抜きバルブの先端に容器をあてがってください。



ドレン回収用容器

- 3) ドレン抜きバルブのハンドルを左に徐々に回して 開き、ドレン回収用容器にドレンを回収してください。
- 4) ドレンを回収した後、ドレン抜きバルブのハンドルを 右に回し、閉めてください。


留 意

ドレンがミニマムの内部に溜ると、熱交換器や圧力調整器が汚れ、ガスの安定供給ができなくなることがありますので、ドレン回収は1回に回収するドレン量に応じ、1カ月を越えない範囲で頻度を決定してください。

8-4 圧力計の点検、交換

ミニマムの圧力計ソケットは閉止機能を備えております。ガス供給中に圧力計(一次圧力計、二次圧力計)の点検・交換などで圧力計を取り外すときは、次の手順で行ってください。

- 1) 右図矢印のネジ部を右回転方向に一杯まで回してください。 (閉止機能が働きLPガスの吹き出しを防止します)
- 2) 圧力計を取り外して、点検・交換を行ってください。
- 3) 圧力計を取付けた後、右図矢印のネジ部を左回転方向に半 周くらい回して(閉止機能の解除)圧力計の指示値を確認してください。



▲ 注 意

圧力計ソケットの閉止機能は、LPガスの吹き出しを防止するためのもので、完全な閉止弁としての機能は備えておりませんので、圧力計を取り外した状態で長時間運転しないでください。

8-5 故障とその処置

使用中に普段と違った状態になった場合や、不具合が生じた場合は、次の表により十分な調査を行い、適切な処置を行ってください。

不具合が解消されない場合は、LPガス供給業者または弊社サービス代理店にご連絡ください。

(故障の内容)

1)ガスが出ない	34
2) サーモバルブが遮断する	35
3) 熱媒(温水) 温度が上昇しないまたは異常に下がる	35
4) 熱媒(温水)温度が異常(90℃以上)に上昇する	35
5) 温水槽内の水の減りが異常に早い	36
6)ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPa より低い	36
7)ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPa より高い	36
8) 三次圧力計(供給圧力)が設定値より低い	36
9) 三次圧力計(供給圧力)が設定値より高い	36
10)安全弁放出口からガスが吹く	36
11) 安全プラグから温水または蒸気が出る	- 36

1) ガスが出ない

使用側容器群の元バルブ、またはミニマムの液入口バルブおよびガス出口バルブが開いているかを調べて下さい。

本書「7-3 1) バルブ開閉状況の確認」を参照してください。

ステップ	調べる箇所	調べた結果	次のように処置してください
1	集合装置または使用側容器群の圧力指示値がOMPaになっていませんか?	OMPa 使用ガスの蒸気圧を 示している	ガス切れです。 LPガス供給業者に連絡して下さい。 ミニマムの一次圧力計(液入口圧力)を調べて 下さい。 ステップ2~
2	ミニマムの一次圧力計 (液入口圧力)の指示値 が OMPaになっていませ んか? または、集合装置および 使用側容器群の圧力指 示値より低い圧力を示し ていませんか?	力を示している	い。 (1)サーモバルブが閉止している。 次項「サーモバルブが遮断する」へ (2)ストレーナー(ピュアフロー)の目詰まり ガス供給を停止し目詰まりを確認してください (3)液自動切替装置の作動不良 (液自動切替装置を併設している場合) LPガス供給業者または弊社サービス代理 店にご連絡ください。 二次圧力計(気化圧力)を調べて下さい。
3	ミニマムの二次圧力計 (気化圧力)の指示値が OMPaになっていません か?		次のことが考えられますので点検して下さい。 LPガス中のドレンによる蛇管の閉塞 本書「8-3 ドレンの除去」を参照してください。

2) サーモバルブが遮断する

サーモバルブは液が流出することを防ぐための液遮断装置です。下記の原因により作動します。

- ①スチームの供給停止等による温水温度の低下
- ②オーバーロード
- ③設計温度外の運転
- ④設計条件外の混合ガスの使用

ステップ	調べる箇所	調べた結果	次のように処置してください
1	ガス供給停止後、熱媒 (温水)温度が上昇しま すか?		LPガスの使用量を調べてください。 ステップ2〜
		上昇しない	次項「熱媒(温水)温度が上昇しない」を参照
2	ガスの使用量が標準仕 様に掲げる蒸発能力を 超えていませんか?		①LPガスの使用量を減らしてください。 ②早急に増設や能力アップの計画をご検討 ください
		超えていない	次のことが考えられますので点検してください。 ①スチーム圧力の低下 ②スチームの供給量不足 ③ベーパライザー複数台並列設備の場合、 偏流による能力オーバー ④サーモバルブ感温部の劣化による作動不良

3) 熱媒(温水)温度が上昇しない

ステップ	調べる箇所	次のように処置して下さい	
	ミニマムに供給されてい るスチームの圧力は、 0.3MPaありますか?	ロナ カカバ (MPa FV)	スチーム圧力の設定違い、スチーム減圧弁の 不良、スチームボイラーの故障等が考えられま すので調べてください。
		圧力が0.3MPaある	スチーム温度調整弁の設定違い、スチーム温 度調整弁の不良、スチームトラップの不良等が 考えられますので順次点検してください。

4) 熱媒(温水)温度が異常(90℃以上)に上昇する

ステップ	調べる箇所	調べた結果	次のように処置して下さい
1	スチーム温度調整弁の 温度設定を確認してく ださい	75~85℃に調整され ていない	再調整を行なってください
		75~85℃に調整され ている	スチーム温度調整弁のリークまたは故障が考 えられます。分解掃除または取替えが必要で す。

5) 温水槽内の水の減りが異常に早い

ステップ	調べる箇所	調べた結果	次のように処置して下さい		
1	温水槽からの水漏れはありませんか?	水漏れしている	显水槽の取替え、または水漏れ箇所の補修を fってください		
		水漏れしていない	次のことが考えられますので点検してください ①給水プラグを取付けていない ②安全プラグの破損 ③水位計の故障		

6) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い

容器群の残液があることを確認して下さい。

ステップ	調べる箇所	調べた結果	次のように処置して下さい
1	一次圧力計(液入口圧 力)の指示値は 0.28MPa 以上ありますか?	0.28MPa以上	気化圧力調整弁の故障または再調整 再調整は本書「7-3 5) 気化圧力の調整方 法」を参照してください。
		0.28MPa未満	集合装置または使用側容器群の圧力計指示値を調べてください。 ステップ2へ
2	集合装置または使用側容器群の圧力計の指示	0.28MPa以上	LPガス供給業者または弊社サービス代理店 にご連絡ください。
	値は0.28MPa以上ありま すか?	0.28MPa未満	容器の供給LPガスの液組成をプロパン分の 多いものに変更してください。

7) ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.19MPa より高い

本書「7-3 5) 気化圧力の調整方法」を参照して、気化圧力調整弁の再調整をしてください。

8) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より低い

ステップ	調べる箇所	調べた結果	次のように処置して下さい
1	二次圧力計(気化圧力) の指示値は 0.16MPa以	0.16MPa未満	「5)ガス供給時に二次圧力計(気化圧力)が 0.16MPaより低い」のステップ1〜
	上の圧力がありますか?	0.16MPa以上	本書「7-3 6)供給ガス圧力の調整方法」を 参照して、圧力調整器の設定を再調整してく ださい。

9) 三次圧力計(供給ガス圧力)が設定値より高い

本書「7-3 6)供給ガス圧力の調整方法」を参照して、圧力調整器の設定を再調整してください。

10) 安全弁放出口からガスが吹く

ミニマムの液入口バルブ(ピュアフロー)を閉めて、LPガス供給業者または弊社サービス代理店にご連絡ください。

11) 安全プラグから温水または蒸気が出る

水の入れすぎ、または温水温度の異常上昇が考えられます。

8-6 定期交換部品

定期交換部品に関する問い合わせ、交換は弊社サービス代理店にご連絡ください。 定期交換部品は、本書「9-1 定期点検」に示す「分解検査」に合わせて交換してください。 分解検査の実施には専門の知識および技能が必要です。

分解検査に合わせて交換する部品は下表の通りです。

交換周期を下表で示してありますので、定められた周期で交換してください。

交換部品一覧表

人 大						
区分	No.	部品名称		交換周期		
		ミニマムバルブ	弁体	3年以内		
保安	1	(サーモバルブ) (異常圧力防止弁)	ダイヤフラム	3年以内		
機器		(気化圧力調整弁)	O リング	3年以内		
	2	安全弁		5年以内		
制御	3	スチーム温度	本体	5年以内		
機構	ז	調整弁	パッキン	1年以内		
	4	水位計	5年以内			
74.F	5		ダイヤフラム	3年以内		
減圧		圧力調整器	弁体	3年以内		
71 75			Oリング	3年以内		
	6	配管	パッキン	3年以内		
	0		Oリング	3年以内		
そ	7	温水槽パッキン	温水槽パッキン			
その仏	8	スチームヒーターパ	3年以内			
他	9	1) 防錆剤(クリレック 2) 防錆剤(クリレック +不凍液(クリブラ	3年以内			

- * 使用するLPガスの質や設置環境、運転条件により点検および部品交換時期が異なります。
- * 交換周期は寿命を示すものではありません。

8-7 補修用部品の供給期間について

弊社では、ミニマムの補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は製造打ち切り後10年間、供給可能とさせていただきます。

その後の補修用部品は納期、価格が通常の補修用部品供給と著しく異なる場合がありますのでご留意ください。

プ使用期限の目安

◆ ミニマムの寿命はご使用中の維持管理の状況に大きく左右されますが、設置後10年を経過したミニマムにつきましては、安全の上からも更新をおすすめいたします。

9. 維持管理について

ミニマムを安全に、そしてトラブルなしに運転するために、定期点検や開放検査は重要です。

留 意

- 定期点検はミニマムの健康診断です。必ず実施してください。
- 定期点検の実施には、専門の知識および技能が必要です。
- 定期点検の実施及び内容につきましては、弊社または弊社サービス代理店にお問い合わせください。

9-1 定期点検

定期点検には法律で定められた点検と弊社がおすすめしている点検があります。

◇ 法律で定められた点検

(1)定期自主検査

高圧ガス保安法によって定められている1年1回以上、特に特定高圧ガス消費者が行う点検です。

(2)供給設備の点検

液化石油ガス法によって定められている1年に1回以上、LPガス事業者が行う点検です。

◇ 弊社がおすすめしている点検

下記点検(1)(2)(3)は、付属の「点検記録表」に基づき行ってください。

(1)6ヵ月ごと定期点検

ミニマムの安全確保のために設置後、6ヵ月ごとに実施することをおすすめしている点検です。

(2)1年ごと定期点検

ミニマムの機能の確認および安全確保のために設置後、1年ごとに実施することをおすすめしている点検です。


(3)分解検査

機能および性能を維持するために設置後2年目に第1回目を、2回目以降は3年ごとに行う検査です。

▲ 注 意

分解検査に合わせて定期交換部品を交換してください。

ミニマムの定期点検スケジュール



9-2 熱媒(温水)の水質管理

ミニマムの熱交換器は熱媒(温水)中にあるため腐食が発生しやすい環境にあります。 このため、防錆剤(腐食を防止する薬剤)の投入によって腐食を抑制しています。また寒冷地においては

このため、防頼利(腐長を防止する楽剤)の投入によって腐長を抑制しています。また寒布地にお不凍液(凍結を防止する薬剤)を投入することにより、温水槽の破損を防止しています。

防錆剤および不凍液は経時的に変質・消耗します。防錆効果・不凍効果を維持するために、水質管理が必要です。安心してご使用頂くため、次のいずれかの方法により水質管理を行ってください。

1) 熱媒(温水)を入替える方法

この場合は、1年ごとに熱媒(温水)の入替えを行い、規定量の防錆剤を投入してください。

水質管理ス	スケジ <i>:</i>	ュール									
	設置	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年
熱媒(温水)		\boxtimes									
の入替え	┙┕	\bowtie	<u> </u>	XX	_∞_	XX	_ KXI_		_ KX3		
			分解検査	Ē	[:	分解検査	Ē.	[:	分解検査	Ē	更新
		L	第1回		L	第2回		L	第3回		計画

- ① 本書「7-4 2) LPガスの供給停止」に従い、LPガスの供給を停止してください。
- ② 排水バルブを「開」にし熱媒(温水)を排出してください。 本書「9-2 3) 熱媒(温水)排水の留意点」を参考にして排水してください。
- ③ 分解検査時は、熱交換器および温水槽の洗浄を十分に行い、錆・こぶ等を除去してください。
- ④ 本書「7-2 **給水」**に従い、給水してください。

※寒冷地(凍結の恐れのある地域)におきましては、防錆剤だけでなく、不凍液も合わせて投入してください。

2) 水質検査を行う方法

この場合は、1年ごとの熱媒(温水)の水質検査と、分解検査ごとの熱媒(温水)の入替えを行います。

水質管理	スケシ	ジュール]								
	設置	1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年
水質検査											
熱媒(温水) の入替え			\bigotimes			\bigotimes					
			分解検3 第 1 回	査]	3	分解検査 第2回	•	3	分解検査 第3回		更新 計画

• 水質検査はpH値・防錆剤濃度・水の汚れ・不凍液濃度(不凍液投入時のみ実施)について検査し、 その判定基準に基づいて最適な処置を実施します。腐食抑制効果は、水質により大きく左右され ますので水質検査の実施をおすすめします。

留 意

水質検査および熱媒(温水)の入替えは、担当の弊社サービス代理店にご用命ください。 定期点検を弊社または弊社サービス代理店にご依頼いただければ、水質検査・熱媒(温水) の入替えは点検項目に入っておりますので確実に実施され、時間がかからず便利です。

3) 熱媒(温水)排水の留意点

排水時の規制項目や濃度レベルは各地域により異なりますが、基本的に総合排水処理設備で処理 した後で排水願います。

排水処理設備のない工場の場合は、法的に排水量50m³/日以下の工場のはずですので、法的規制対象外となります。従って、そのまま排出されても法的制裁を受ける心配はありません。しかし、環境保護の観点から総合排水処理設備の無い場合は、各地域における放流基準を遵守し、できる限り河川放流をせず3倍以上の水で希釈して下水道に排出してください。

10. 万一のときは

- ◆ LPガスの漏えいおよび火災・地震の発生等により災害の恐れのある場合は、次の措置をとってください。
- (1) 設備管理責任者に連絡してください。
- (2) LPガスの使用を中止してください。
- (3) LPガスが噴出した場合は、直ちに容器等の元バルブや緊急遮断弁を操作してLPガスの流出防止を行ってください。
- (4) 漏えいしたLPガスに引火しないようにするために、火気の使用を中止し、容器収納庫の扉を開け 換気を行う等LPガスの拡散を図ってください。
- (5) 火災が発生したときは、初期消火に努めてください。
- (6) 事故発生を大声で知らせ、付近の協力を求め、また火災が発生した時は付近の住民の避難・誘導を行ってください。
- (7) 火災等、必要に応じて関係各庁に通報し、災害の拡大防止を図ってください。

11. アフターサービス

11-1 サービスを依頼される前に

- ◆保証期間を経過した場合および保証期間内であっても「保証の適用除外」に該当する場合は有償となります。
 - ・本書「8-5 故障とその処置」の項をもう一度ご確認ください。
 - ・確認の上、それでも不具合が直らない場合には、ご自分で修理なさらないでLPガス供給業者または 担当する弊社サービス代理店にご連絡ください。
- ◆アフターサービスを依頼されるときは、次のことをお知らせください。
- (1) ミニマムの型式および製造番号 ------ 仕様銘板に記載されています。
- (3) 現象 -----できるだけ詳しくお知らせください。
- (4) お客様のご住所、お名前、電話番号 -- 付近に目印になるものがあれば一緒にお知らせください。 ご購入頂きましたミニマムは、納入後1年間の製品保証を行っております。


◆保証の適用

取扱説明書に基づく正常な使用状態で、製造上の責任による故障の場合、納入日から1年以内であれば無償にて修理致します。

- ◆保証の適用除外
 - (1) 取扱説明書および設置施工説明書に記載してある使用方法および取付け規制等を守らない 使用者の故意または不注意によって生じた故障または損傷の場合
 - (2) 火災・天災・異常高圧等の不可抗力による故障または損傷の場合
 - (3) 弊社の承諾なく機能に影響を及ぼす変更がなされた場合
 - (4)機器を弊社または弊社サービス代理店以外で修理されたことが原因で故障した場合
 - (5) その他, 弊社の責任によらない故障または損傷の場合
 - 尚、保証期間経過後に故障が生じた場合は、有償にて修理交換させて頂きます。

11-2 仕様銘板貼付箇所

◆ 仕様銘板は、ミニマム本体後面に貼付けてあります。



試運転チェックシート

◆設置工事終了後、この試運転チェックシートに基づき試運転チェックを実施して下さい。

<u> </u>			
ミニマム 討	【運転チェックシート	会 社 名	
サービス代理店		住 所	
検査責任者名		立合者名	

製造番	备 号			
製造角	F 月	年	月	
据付年	F 月	年	月	
点検年	月日	年	月	日
ガス供給業	業者名			
型	式	MIN-(150SA	· 300SA · !	500SB)

チ作	応点	٧	検査の結果異常が無かった
_	「「「」、「検	×	検査の結果交換した
ェ 業	¥ (Δ	検査の結果修理した
〔区	実無	Α	検査の結果調整した
ク 分	内施水	Т	検査の結果締付けた
記"	容し要	С	検査の結果掃除した
号と	ったに	W	温水槽に給水した

◎周囲の状況

点 検 項 目	結 果	備考
立入禁止の措置	良・否	警戒標識
メンテナンススペース	m	ミニマムの周囲
火気を取扱う施設等との距離	m	ミニマムとの距離
漏えいガスの滞留防止措置	良・否	換気口の有無
可燃物との距離	m	ミニマムとの距離
ガス検知器の設置	有・無	
消 火 器 の 有 無	有・無	貯蔵設備用の代用可

式運転開始前に各々をチェックしてください。	式運転	開始前	に各々	をチェ	ックし	てく	ださい。
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	------

バルブの名称	状 態	結 果
液入口バルブ(ピュアフロー)	閉	
三次圧力計元バルブ	開	
ドレン抜きバルブ	閉	
ミニマムバルブのニードル弁(MIN-150/300SAのみ)	開	
気化圧力調整弁導圧元弁 (MIN-500SBのみ)	開	
消費先手前バルブ	閉	

	点	検	項	目	結	果	作業区分
3 27	/ 1. 😝	稼働状態	着 霜	の有無	有	無	
配管	付属配管	検 査	振 動	の有無	有	無	
П	П	漏え	_ V) :	検 査	有	無	
付	液自動物	切替装置			良・	否	
帯	ガスを	角知 器	作動	検 査	良・	否	
設	予 位	前 機	TP BJ	快重.	良・	否	
備	気相バイ	パスライン			良・	否	

<u>特記事項</u>

◎試運転前点検事項

(K) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C				
点 検 項 目	結	Ę	果	作業区分
防錆剤または防錆剤と不凍液の投入	有	•	無	
水位計の水位確認	良	•	否	
集合装置または使用側容器群の圧力計指示		Ml	Pa	
ボルトの緩みはないか	良	•	否	
圧力調整器の調整ネジは完全に緩んでいるか	良	•	否	
接地抵抗測定(総合100Ω以下)またはアースの有無	有・	無	Ω	
1875 BANDON COMP TO CO	1.1	7111		



(スチーム式)

◎試運転開始後点検事項 点 検 項

		点		検	項		目		結		果	作業	区分
	-	- }	欠 圧		指	示	圧	力			MPa		
	(}	夜入	, П,	圧力)	外	観	検	查	良	•	否		
-a.r	=		圧		指	示	圧	力			MPa		
計器	(気	化 圧	三力)	外	観	検	査	良	•	否		
類	Ξ			力計	指	示	圧	力			MPa		
	(供	給 圧	三力)	外	観	検	査	良	•	否		
		温	度	計	指	示	温	度			$^{\circ}\! \mathbb{C}$		
		111111.	132	μι	外	観	検	查	良	•	否		
					作	動	開	且 度			$^{\circ}$ C		
	111	サー	ーモ	バルブ	検	査	閉	且 度			$^{\circ}\! \mathbb{C}$		
	11				漏	え	い検	查	有	•	無		
	マム	異党	異常圧力防止弁		作動		作動	圧力			MPa		
,	バ	7711	,,,	71/3 112 /1	漏	え	い検	查	有	•	無		
保安	ルゴ				作	動	調整	圧力			MPa		
機機	ブ	気化	(圧力]調整弁	検	查	閉塞圧力				MPa		
器					漏		い検		有	•	無		
					外	観	検	查	良	•	否		
							元バ	レブ開	良	•	否		
		安	全	弁	付 検	引品 査		出管 位置	適	•	否		
							レイン	キャップ	有	•	無		

		点		筷	埧	Į	E	1		希	ī	果	作業区分	分
減					作動	調	整	圧	力			MPa		
圧弁	圧	力言	周虫	と 器	検査	閉	塞	圧	力			MPa		
類					漏	えし	ハオ	倹	査	有	•	無		
気化	秀	. 交	換	器	漏	えし	ハオ	倹	查	有	•	無		
部	***	温 7	火	槽	水	漏	h 7	検	査	有	•	無		
		防	錆	剤		рН	値	測	定	рН				
		197	刈目	ΉΊ		防錆剤濃度測定						ppm		
熱媒	温水	防	6.4.	1	水質	рН	値	測	定	рН				
媒	小槽		錆 +	剤	検査	防錆	剤濃	農度	測定			ppm		
		不	凍	液		温水の比重値			重値	d				
						不凍	液の	濃度	測定			重量%		
スチ	スラ	トーム	供紹	圧力	作動	指	示	圧	力			MPa		
ا د	温	度調	周 虫	を 弁	検査	制	御	温	度		,	$^{\circ}\! \mathbb{C}$		

上記事項を承認しました。	
会社名	
担当者名	

1.	新設・その他		
2.	LPガスの用途		
3.	LPガス供給方式	1. 50kg容器 x 本 2.500kg容器 x 本 3.バルク 4.ストレージタンク 5.その他()
4.	給 水	a)上水道水 b)井戸水 c)工業用水 d)その他()
5.	使 用 状 況	c)使用時間	% Pa•kPa 持間/日 日/年)
6.			

カグラベーパーテック株式会社 KAGLA VAPORTECH CORP.

ミニマム(スチーム式) 日 常 点 検 記 録 簿

【注記】

- 1. 点検の方法および処置は、本取扱説明書の30・31ページを参照してください。
- 2. ガスメーター積算計の指示は、メーターがついている場合に実施してください。 3. 始業時の漏洩検査は、LPガスの供給を開始した直後に実施してください。

点検開始年月日 年 月 月 年 点検終了年月日 設備管理担当者名 印

	$\overline{}$		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	
			実施日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	判 定	基	準
		点検項目	点検時刻	:	:			:	:	:	:	:	:		:	:	:	点検実施前の時刻を記	入してください。	
始			一次圧力計(液入口圧力)															使用側容器群の圧力計	指示とほぼ同じ	じであること
(1	指示圧力 (MPa)		二次圧力計(気化圧力)															0.18 ^{+0.01} _{-0.02} MPa, 閉塞時 (.7MPa以下であ	ること
			三次圧力計(供給圧力)															設定圧力の1.25倍以下または最大閉塞圧力以下であること		
業	2	指 示 温 度(℃)	温 度 計															75~85℃の範囲内であ	ること	
(3	3	水 位	水 位 計	適・否	適・否	適·否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	「下限(赤線)」の水位以	上であること	
(2	4)	スチーム供給圧力	スチーム圧力計															0.3MPaであること		
前	5	付属品検査	安全弁元バルブ開	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	バルブのハンドルを回し	て全開のこと	
(6	ガス積算	計 の 指 示 (m³)															前日の終業時と比較し	て, 著しく積算さ	れていないこと
C	7)	漏 洩	検 査	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	ガス検知器の作動また	は検知液の発泡]がないこと
			点検時刻								1							点検実施前の時刻を記	ユ ト ナノゼキい、	
<u> </u>	1	I	点候時刻 一次圧力計(液入口圧力)	:	:			:	:	·	 :	:	:	:	:	+		原発を記している。		
運	1)	指示圧力									1							使用側谷奋群の圧力部 0.18 ^{+0.01} MPa, 閉塞時 (
	D	(MPa)	二次圧力計(気化圧力)								1									
			三次圧力計(供給圧力)								1							設定圧力の1.25倍以下ま		リストであること
■ ■ -	_	指示温度(℃)	温度計	` * -	` * -	` `	` `	· * -	`* T	\ \	` * -	` *	`* T	\ \	` * 7	- \+ -	`* T	75~85℃の範囲内であ		
-	3	水位	水位計	週• 台	週• 台	週・台	週・台	週・台	週・台	週・台	週・台	週•吢	週・台	週・台	週・召	1 週・台	週・台	「下限(赤線)」の水位以	上であること	
F	4) .	スチーム供給圧力	スチーム圧力計						<u> </u>		ļ							0.3MPaであること	ひましていない	~ 1.
中	5	稼 動 状 態 検 査	配管部着霜の有無						1		1	-		-		-		ガス出口配管部に霜が		ح2
			配管部振動の有無								-					_	.	配管の揺れを感じる振		- 182 1
•	6)	漏 洩	検査	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	ガス検知器の作動また	は横知液の発泡	1がないこと
			点検時刻	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	点検実施前の時刻を記	入してください。	1
終			一次圧力計(液入口圧力)															使用側容器群の圧力計	指示とほぼ同し	ごであること
(1	指示圧力 (MPa)	二次圧力計(気化圧力)															0.18 ^{+0.01} _{-0.02} MPa, 閉塞時 (.7MPa以下であ	ること
業			三次圧力計(供給圧力)															設定圧力の1.25倍以下ま	は最大閉塞圧力	以下であること
2	2	指示温度(℃)	温度計													1		75~85℃の範囲内であ	ること	
時(3	3	水 位	水 位 計	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	「下限(赤線)」の水位以	上であること	
(2	4	ガ ス 積 算	計 の 指 示 (m³)															1日当たりの予想使用量	であること	
								I	I	I	<u> </u>	1	I	1	I	<u>.</u>	<u> </u>	1 , , , ,		
点		検 実 施	者 確 認]									点検終了時 確認印を打	せしてください	

ミニマム(スチーム式) 6ヵ月ごと定期点検表

会 社 名	サービス 代 理 店	
住 所	検 査 責 任 者 名	
立合者名		

製造番号	
製 造 年 月	年 月
据付年月	年 月
点検年月日	年 月 日
ガス供給業者名	
型式	MIN-(150SA·300SA·500SB)

		点	>	検査の結果異常が無かった
		実検の	×	検査の結果交換した
チェ	作業	施しれ	Δ	検査の結果修理した
ック	不区分	た作業	Α	検査の結果調整した
記号	かと	素に	Т	検査の結果締付けた
•		容に	С	検査の結果掃除した
		て	W	温水槽に給水した

	点	検	項	E		結	果	判定	作業区分
	ー 次 (液)		力 計 E 力)				MPa		
=+		、 化 圧	力 計 力)	指示圧力			MPa		
計器類	三次(供						MPa		
枳	温	度	計	指示	温度		°C		
	水	位	計	水	位	適	• 否		

	点	i 検	項	目	結 果	判定	作業区分
	"	サーモバルブ	漏	洩 検 査	有·無		
	ニニマ	異常圧力 防 止 弁	漏	洩 検 査	有・無		
	、ムバ		漏		有・無		
保安	ハルブ	気化圧力 調整弁	作動	調整圧力 確認	MPa		
機			検	閉塞圧力 確認	MPa		
器			漏	洩 検 査	有・無		
	5	安全弁	付属	元バルブの 開閉状況	良・否		
	د	× ± π	付属品検	放 出 管開口位置	良・否		
			査	レインキャップ の 取 付 状 態	良・否		

	点	検	項	目	結	果	判定	作業区分
減			漏	洩 検 査	有・	無		
減圧弁類	圧 調	力 整 器	作動	調整圧力 確認		MPa		
類			検 査	閉塞圧力 確認		MPa		

	点	検	項	E	1		結	果	判定	作業区分
スチ	(共	給圧力	指	示』	Ξ:	カ		MPa		
 <u> </u>	温温	度調 整 弁	制	御法	昷丿	度		°C		

	点	検	項	Ш	結	果	判定	作業区分
	付	漏	洩 検	査	有・	無		
配管	属配	稼動状態	有	振動の 無	有・	無		
	管	検 査	配管	着霜の 無	有・	無		

	点	検	項	目		結	果	判定	作業区分
その	ピュア 又はスト	フロー レーナー	漏	洩 検	査	有	• 無		
他	液自動装	動切替 置	漏	洩 検	査	有	• 無		

4+ =-	#	T.
ᆙᆍᇎ	ᆂ	ᇣ

上記の事項を承認しました			
会社名			
<u>担当者名</u>	印		

カグラベーパーテック株式会社 KAGLA VAPORTECH CORP.

ミニマム(スチーム式) 1年ごと定期点検表

会 社 名	
住 所	
担当者名	

サービス代理店	
検査責任者名	

製造番号	
製 造 年 月	年 月
据付年月	年 月
点検年月日	年 月 日
ガス供給業者名	
型式	MIN-(150SA·300SA·500SB)

	応点	\/	検査の結果異常が無かった
チ作	作じ検	v	# · = · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I	「じ使	×	検 査 の 結 果 交 換 した
ェ 業	業で始	Δ	検査の結果修理した
ク区	実電	Α	検査の結果調整した
ション記分	内施水	Т	検査の結果締付けた
	容し要	O	検査の結果掃除した
号と	したに	W	温水槽に給水した

	点	検	項		目			結	1	果	Į.		判定	作業区分
			基	準	圧	力	0	0.5	1.5	2.5	3.5	MPa		
	·/r	┎ᆂᆂ	比較	Ż.	昇	圧						MPa		
	一次	圧 力 計 . ロ圧 力)	器差検	査	降	圧						MPa		
	(////	. / /3 /	外	観	検	査		良			否			
			指	示	圧	力						MPa		
			基	準	圧	力	0	0.2	0.5	1.0	1.5	MPa		
		┎ᆂᆂ	比較	Ż	昇	圧						MPa		
=1	計 (気化圧力)	器差検	査	降	圧						MPa			
器器		外	観	検	査		良	•		否				
類			指	示	圧	力						MPa		
~~			基	準	圧	力						MPa		
	— ·/n	┎ᆂᆂ	比較	Ż.	昇	圧						MPa		
		圧 力 計 合 圧 力)	器差検	査	降	圧						MPa		
	()/(1	u / <u>T</u> /J /	外	観	検	査		良	•		否			
			指	示	圧	力						MPa		
	温	度計	外	観	検	査		良			否			
	Ą	交 司	指	示	温	度			•		•	°C		
	水	位 計	1	勆	ŧ	•		良			否			

	点 検 項	頁 目	結 果	判定 作業区分
スチ	圧 力 計	外観検査	良・否	
チー	圧 刀 前	指示圧力	MPa	
;		外観検査	良・否	
14	温度調整弁	制御温度	°C	
ムコニ		弁座漏れ	有・無	
ッ	バルブ類	漏洩検査	有・無	
۲	スチーム配管	漏洩検査	有・無	

	点	検	頁	目	結	果	判定	作業区分
		外観検査	キズ	・割れ	良	· 否		
配管	付属	稼動状態	着霜(の有無	有	・無		
管	配管	検査	振動の	の有無	有	- 無		
		気 密	検	査	良	· 否		

	点	枝	項	目		結		果	判定	作業区分
	د ۲	アフロー	外観検査	キズ・暑	割れ	良	•	否		
	又は	ストレーナー	気 密	検	査	良	•	否		
			シール	部の発	き錆	有	•	無		
		外	ボルトナ	ットの糸	爰み	有	•	無		
		観	ガス	の種	類	有		無		
	据	検	方 向	の表	示	Ħ	-	////		
そ	付	査	本 体	およ	び	有		無		
の	状		配管	の発	錆	Ħ	-	////		
他	況	据	基礎の	り有害	な	有		無		
	検	付	沈下	• 割	れ	75		#		
	査	状	アンカー	ボルトの	の緩	+		4111		
		態	み・	腐食	等	有		無		
		検	本体の機	能に及	ぼす	+		4111		
		査	無理	な荷	重	有	•	無		
	i	総合	気 密	検 3	奎	良	•	否		

	点	検	項	目	結 果	判定	作業区分
, .	汯白計	り切替え装置		作動検査	良・召	î	
付世	似日勤	り日ん	衣旦	気密検査	良・召	ì	
帯設備	ガス	検 知	器	作動検査	良・召	î	
備	予	備	機	作動検査	良・召	î	
,-M3	気相バ	イパスラ	テイン	作動検査	良・召	ì	

	ķ	į.	検	項		目		結		果	判定	作業	区分
	Ш	サ -	-	気	密	検	査	良	•	否			
	_	バノ	レブ	遮	断	温	度			°C			
	マ	異常		気	密	検	査	良	٠	否			
	۲	防工	上弁	作	動	圧	力			MPa			
	バ	気化	ш	気	密	検	査	良	•	否			
	ルブ		と分と	作		調整				MPa			
	_	m., _	_ /!	検 3	査	閉塞	圧力			MPa			
					Ĺ	メー	カー						
保				仕札		製造							
安				確言	認	型	式						
機		作動	検査			設定				MPa			
器		11 20	ZД		/	吹始	_	吹山	<u> </u>				
	安			1	_		MPa			MPa			
	全			2			MPa			MPa			
	弁			3	1		MPa			MPa			
		外観	検査	キズ	•割	れの	有無	良	•	否			
				元弁	の	開閉	状況	良	•	否			
		付属品	品検査	放出	管	開口	位置	良	٠	否			
				レイ	ン	キャ	ップ	有	•	無			

	从	快	垻		∃	平口		*	刊足	作未区方
減	- -	気	密	検	査	良	•	否		
圧	調整器	作動	検 査	調	整圧力			MPa		
弁	加亚加	TF 到	快宜	閉る	塞圧力			MPa		

	点	検	項	目		結		果	判定	作業区分
気	熱交換器	気	密	検	査	良	•	否		
化	温水槽	水	漏	れ 検	査	有	•	無		
部	温 小帽	不	純	物検	査	有	•	無		

	点	検	項	目		糸	ŧ	果	判定	作業区分
		水(の入替	えを	行う	Αð	生り	€ 施		
水質管	管理方法	防	錆 剤 🥻	農度	管 理	В	を多	€ 施		
		防錆	剤+不凋	液濃	度 管 理	C	を多	€ 施		
	Α	防	錆 剤	の技	入分	有	•	無		
熱	^	防鍏	育剤+不	凍液0)投入	有	•	無		
媒		р	H 値	測	定	pН				
温	В	防釒	請剤の	濃 度	測定			ppm		
水		水σ	変色・	濁りの	確認	有	•	無		
~	С	温水	の比重	および	/温度	d		°C		
	C	不凋	東液の流	農度の	測定			%		

特記事項	į
------	---

上記の事項を承認しました		
<u>会社名</u>		
<u>担当者名</u>	印	

カグラベーパーテック株式会社 KAGLA VAPORTECH CORP.

ミニマム(スチーム式) 年分解検査記録簿

会 社 名	
住 所	
担当者名	

	型	式			製造	5 年 月			総合料	判定									
製	造	番号			据付	年月日													
	ŧ	负	重 項	目	村	全 企	結	果	備	考	判	定							
											腐食位置		ル部, (b) 祁, (e)溶接	製水部, (c 語)胴部,	洗 スケー	浄 ル除去		
				腐食検査	大きさ	軸方向	ī] mm,	周方向	mm										
	熱	交 換 器		腐食深さ	最大原	す食深さ	mm												
気				残存肉厚	残存肉	N厚 m	m												
化			内部検査	ドレンの付着	Ī				洗	浄									
部			気 密	検 査	試験日	E力 M	Pa												
			腐食検査	腐食位置	外部(),	,内部()											
	泪	、水 槽	廖 及 沃 且	大きさ															
	/////	/III //\ 16		物検査					不純物	〗除去									
			水漏	れ 検 査	(a)有り	•		(b)無											
熱					pН	亜硝酸イ	オン濃度	液比重											
媒	温水		水 質	検 査			ppm		交換	も前									
<i>/</i> //							ppm		交換	き後									
		サーモ	外観検査	腐食・割れ	, (a)腐食	食; 有•無,	(b)割れ;	有∙無											
		バルブ内部検査		ドレンの付着	Ī				洗	浄									
		異常圧力	作動検査	遮断温度	弁閉温	直度	°C												
			外観検査	腐食・割れ	, (a)腐食	食; 有•無,	(b)割れ;	有∙無											
	マム		内部検査	ドレンの付着	Ī				洗	浄									
	バ		作動検査	作動圧力		ı	MPa												
_	ル		外観検査	腐食・割れ	, (a)腐食	食; 有•無,	(b)割れ;	有∙無											
保空	ブ	気化圧力	内部検査	ドレンの付着	Ī				洗	浄									
保安機		調整弁	作 勈 焓 杏	調整圧力		MPa													
器		│		閉塞圧力		MPa													
			外観検査	腐食・割れ	, (a)腐食	食; 有•無,	(b)割れ;	有•無											
			付属品検査	(a)元バルブ 開], (b)放出	管開口位置	置 良•否,(c	シレインキャ	ップ 有・	無									
				機器番号	口径	設定圧力	吹始圧力	吹止圧力											
	安	全弁		1成位于 7	(A)	MPa	MPa	MPa	設定日 90~										
			作動検査						*吹止し										
									設定压	E力の									
									لا%88	以上									

サービス代理店	
検査責任者名	

	検		査	項		目		7	検	査	結	果	<u>l</u>	備	考	判	定	
Í				外観核	全全	腐食•	割れ	(a)腐1	食;有	•無,(b)割れ	;有 ∙ ∶	#					
減圧	圧力調	1 国 敷	、哭	内部核	查	ドレンの	り付着							洗	浄			
分弁) 训 注	111	作動格	全本	調整						MF	^o a					
′'				TF 美力化	人日	閉塞	圧力					MF	^o a					
	H.	力計		最高目			뮒	\$ 2	差 .	王	力	(MP	a)	最小目				
	т.	ום ני		最小目	盛		0	0.2	0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	1/2	以内			
		王力計		3.5		昇圧		-		_								
	(液质	E 力)		0.1		降圧		_		_								
計		王力計	比	1.5		昇圧						-	-					
器	(気化	圧力)	較 器	0.05	5	降圧						_	-					
類	= 1/7/	ᄑᆂᆉ		-		-	0											
				.次圧力計 差 供給圧力) 検			昇圧											
	(I)	, <u>,</u> ,	査			降圧												
	温度計	在 計	≘ ∔	型 :	式	最高/最	ᢐ 本 準 温 度 計 比検査温度計				度計							
	/ш /.	Х ПІ		バイメタ	ル式	120/								以	内			
配	内 :	部配	管	外観核	查	腐食•												
管	F 3 1	4P HD		稼動状態			振動	(a)腐1	(a)腐食;有•無, (b)損傷;有•無									
ス	圧 力	計	外	観	検	査		良		•	否							
チ	<u></u>		н	指	示	圧	力				MPa							
 				外	観	検	査		良		•	否						
ムユ	温度	調整	弁	弁	座	漏	れ		有		•	無						
=				制	御	温	度				°C							
ッ		ルブ		漏	洩	検	査		有		•	無						
٢	スチ	ーム酉	2管	漏	洩	検	査		有		•	無						
7	_	アフロ・		外観核	查角	腐食•	割れ	(a)腐	食;有	•無 ,	(b)割	れ;有	•無					
その	又はス	ストレー	ナー	内部核	查角	ドレンの	O付着							洗	浄			
他	接地	抵抗》	則定	または	アー	-スの	有無		有·無	Ħ		Ω		100 Ω	以下			
	設	置	;	伏 態	į		查											
	戾	密	<u></u>	食 査		一次圧	力部	二次E	E力部	三次	王力部	保 持	時間	N ₂ J	ī Z			
			MPa										分	IN ₂ 7.	-			
上記	记事习	を承	認し	ました	0													

会社名

担当者名

次 回 分解検査 年 月 日

月

日



カグラベーパーテック株式会社

URL http://www.kagla.co.jp

本社・大阪オフィス 〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町1丁目2番1号 TEL 06(6429)2691(代) FAX 06(6422)0134

東 京 オ フ ィ ス 7103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番9号(茅場町MYビル3F) TEL 03(3661)7681(代) FAX 03(3661)7685

仙 台 オ フ ィ ス ^{〒980-0012} 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目10番11号(新平和ビル6F) TEL 022(722)8745(代) FAX 022(711)1085

TEL 022(122)0140(|\(\)) TAX 022(111)1000

名 古 屋 オ フィ ス 〒452-0008 愛知県清須市西枇杷島町地領1丁目9番15号 TEL 052(505)7011(代) FAX 052(505)7013

福 岡 オ フ ィ ス 〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目14番25号(華香ビル2F) TEL 092(894)5070(代) FAX 092(885)8751

有 馬 工 場 〒651-1411 兵庫県西宮市山口町名来1235番地 TEL 078(904)0871(代) FAX 078(904)0874

サービスセンター 0120-021-833 (受付時間 月曜~金曜日 9:00~18:00)

[ガス事業法に基づく溶接承認番号,56資庁第15290号,58資庁第14883号, 経済産業大臣認定事業所・MAB-441-M.N(管類,弁類)]

・機器の点検・修理・故障に関するご相談は弊社または弊社サービス代理店へご連絡ください。

サービス代理店			